

CAMIONETAS HYUNDAI (ODR 397)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	1
2	ABRAZADERAS RADIADOR	UNIDAD	1
3	ACEITE COMPRESOR	UNIDAD	1
4	ACEITE HIDRAULICO	UNIDAD	1
5	ACEITE MOTOR	UNIDAD	1
6	ACEITE MOTOR SINTETICO	UNIDAD	1
7	ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	UNIDAD	1
8	AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	UNIDAD	1
9	ALTERNADOR	UNIDAD	1
10	AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	1
11	AMORTIGUADOR TRASERO	UNIDAD	1
12	ANILLO SINCRONIZADOR DE CUARTA	UNIDAD	1
13	ANILLO SINCRONIZADOR DE PRIMERA	UNIDAD	1
14	ANILLO SINCRONIZADOR DE QUINTA	UNIDAD	1
15	ANILLO SINCRONIZADOR DE SEGUNDA	UNIDAD	1
16	ANILLO SINCRONIZADOR DE TERCERA	UNIDAD	1
17	ANILLO SINCRONIZADOR PRIMERA Y REVERSO	UNIDAD	1
18	ANILLOS DEL PISTON	UNIDAD	1
19	ANILLOS DEL PISTON MOTOR	UNIDAD	1
20	ARANDELA TAPON CARTER	UNIDAD	1
21	ARBOL DE LEVAS	UNIDAD	1
22	ARBOL DE LEVAS ADMISION	UNIDAD	1
23	ARBOL DE LEVAS ESCAPE	UNIDAD	1
24	ARRANQUE	UNIDAD	1
25	BALINERA VOLANTE	UNIDAD	1
26	BALINERA VOLANTE MOTOR	UNIDAD	1
27	BANDA FRENO TRASERO	UNIDAD	1
28	BANDAS FRENOS	UNIDAD	1
29	BANDAS FRENOS TRASEROS	UNIDAD	1
30	BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	1
31	BARRA ESTABILIZADORA- DEL	UNIDAD	1
32	BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	1
33	BASE AMORTIGUADOR TRASERO	UNIDAD	1
34	BATERIA	UNIDAD	1
35	BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA)	UNIDAD	1
36	BIELA	UNIDAD	1
37	BISAGRA CAPOT	UNIDAD	1
38	BLOQUE MOTOR	UNIDAD	1
39	BOBINA DE ENCENDIDO	UNIDAD	1
40	BOCIN RUEDA COMPLETO	UNIDAD	1
41	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	UNIDAD	1
42	BOMBA COMBUSTIBLE (CON DESMONTAR Y MONTAR TANQUE)	UNIDAD	1
43	BOMBA COMBUSTIBLE (SIN DESMONTAR Y MONTAR TANQUE)	UNIDAD	1
44	BOMBA DE ACEITE	UNIDAD	1
45	BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1
46	BOMBA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
47	BOMBA DE FRENO	UNIDAD	1
48	BOMBA HIDRAULICA	UNIDAD	1
49	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	UNIDAD	1
50	BOMBILLO COCUYO	UNIDAD	1
51	BOMBILLO DIRECCIONAL	UNIDAD	1
52	BOMBILLO ESTROBER	UNIDAD	1

53	BOMBILLO EXPLORADORA	UNIDAD	1
54	BOMBILLO FAROLA	UNIDAD	1
55	BOMBILLO HALOGENO	UNIDAD	1
56	BOMBILLO LUZ TECHO	UNIDAD	1
57	BOMBILLO REVERSA	UNIDAD	1
58	BOMBILLO STOP	UNIDAD	1
59	BOMBILLO TABLERO	UNIDAD	1
60	BOMBILLO TIPO FUSIBLE	UNIDAD	1
61	BOMBILLO UNIDAD	UNIDAD	1
62	BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	UNIDAD	1
63	BOSTER	UNIDAD	1
64	BOTIQUIN	UNIDAD	1
65	BRAZO AXIAL	UNIDAD	1
66	BRAZO AXIAL DIRECCION	UNIDAD	1
67	BRAZO DE ARRASTRE TRASERO	UNIDAD	1
68	BRAZO DE CAMBIO DE REVERSA	UNIDAD	1
69	BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO)	UNIDAD	1
70	BUJE CONTROL CAMBIOS	UNIDAD	1
71	BUJE CREMALLERA	UNIDAD	1
72	BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO	UNIDAD	1
73	BUJE SUJECION CAJA DE DIRECCION	UNIDAD	1
74	BUJE SUJECION CAJA DIRECCION	UNIDAD	1
75	BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	UNIDAD	1
76	BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO)	UNIDAD	1
77	BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI	UNIDAD	1
78	BUJIA MOTOR	UNIDAD	1
79	CAJA DE DIRECCION	UNIDAD	1
80	CALIPER COMPLETO	UNIDAD	1
81	CAMPANA FRENO	UNIDAD	1
82	CAMPANA FRENO TRASERA	UNIDAD	1
83	CARTER	UNIDAD	1
84	CASQUETES DE BANCADA	UNIDAD	1
85	CASQUETES DE LA BIELA	UNIDAD	1
86	CATALIZADOR EXOSTO	UNIDAD	1
87	CHAPA PUERTA	UNIDAD	1
88	CHUPA BOMBA FRENO	UNIDAD	1
89	CIGÜEÑAL	UNIDAD	1
90	CILINDRO FRENO	UNIDAD	1
91	COLLARIN EMBRAGUE	UNIDAD	1
92	COLUMNA DIRECCION	UNIDAD	1
93	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1
94	CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO)	UNIDAD	1
95	CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION (TUBO)	UNIDAD	1
96	CONECTOR ALTERNADOR	UNIDAD	1
97	CONECTOR ELECTRICO	UNIDAD	1
98	CONECTOR SISTEMA DE INYECCION	UNIDAD	1
99	CONTROL ALARMA	UNIDAD	1
100	COPAS RIN	UNIDAD	1
101	CORREA BOMBA HIDRAULICA	UNIDAD	1
102	CORREA AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1
103	CORREA ALTERNADOR	UNIDAD	1
104	CORREA AUXILIAR A/A	UNIDAD	1
105	CORREA COMPRESOR	UNIDAD	1
106	CORREA UNICA ACCESORIOS	UNIDAD	1
107	CORREA VENTILADOR	UNIDAD	1
108	CORREAL BOMBA HIDRAULICA	UNIDAD	1
109	CREMALLERA VIDRIO PUERTA	UNIDAD	1
110	CUBIERTA REPARTICION COMPLETA	UNIDAD	1

111	CUBO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS	UNIDAD	1
112	CUBO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS	UNIDAD	1
113	CULATA	UNIDAD	1
114	CUNA MOTOR	UNIDAD	1
115	DEPOSITO LAVA VIDRIOS	UNIDAD	1
116	DISCO FRENO	UNIDAD	1
117	DISCO FRENO DELANTERO	UNIDAD	1
118	EJE ENGRANAJE DE REVERSA	UNIDAD	1
119	EJE CUENTA KILOMETROS	UNIDAD	1
120	EJE DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD	UNIDAD	1
121	EJE DE CAMBIO DE REVERSA/QUINTA MARCHA	UNIDAD	1
122	EJE DE ENTRADA	UNIDAD	1
123	EJE DE SELECCION Y CAMBIO	UNIDAD	1
124	EJE DEL ENGRANAJE DEL PIÑON DIFERENCIAL	UNIDAD	1
125	ELECTROVALVULA	UNIDAD	1
126	EMPAQUE BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1
127	EMPAQUE CUERPO ACELERACION	UNIDAD	1
128	EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS	UNIDAD	1
129	EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	UNIDAD	1
130	EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	UNIDAD	1
131	EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA	UNIDAD	1
132	ENFOCADOR RADIADOR	UNIDAD	1
133	ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA EJE DE ENTRADA	UNIDAD	1
134	ENGRANAJE DE REVERSA	UNIDAD	1
135	ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA EJE DE ENTRADA	UNIDAD	1
136	ENGRANAJE DEL LADO DEL DIFERENCIAL	UNIDAD	1
137	ENGRANAJE DEL VELOCIMETRO	UNIDAD	1
138	ENGRANAJE O PIÑON DIFERENCIAL	UNIDAD	1
139	ENGRANAJE QUINTA MARCHA DEL EJE DE ENTRADA	UNIDAD	1
140	FILTRO COALESCENTE DE ACEITE	UNIDAD	1
141	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1
142	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1
143	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1
144	FILTRO DE AIRE EXTERNO	UNIDAD	1
145	FILTRO DE AIRE INTERNO	UNIDAD	1
146	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
147	FILTRO EVAPORADOR A/C	UNIDAD	1
148	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	UNIDAD	1
149	FUSIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER	UNIDAD	1
150	FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	UNIDAD	1
151	FUSIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER	UNIDAD	1
152	FUSIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER	UNIDAD	1
153	FLASHER DIRECCIONALES	UNIDAD	1
154	FORMADOR DE EMPAQUES	UNIDAD	1
155	FORROS SILLAS	UNIDAD	1
156	FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	UNIDAD	1
157	FUSIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER	UNIDAD	1
158	FUSIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER	UNIDAD	1
159	FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER	UNIDAD	1
160	FUSIBLE TERMICO	UNIDAD	1
161	GOLLETE TANQUE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
162	GRASA DE LITIO	UNIDAD	1
163	GUARDA POLVOS AXIALES	UNIDAD	1
164	GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION	UNIDAD	1
165	GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION	UNIDAD	1
166	GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ	UNIDAD	1
167	GUAYA ACELERADOR	UNIDAD	1
168	GUAYA CONTROL CAMBIOS	UNIDAD	1

169	GUAYA EMBRAGUE	UNIDAD	1
170	GUAYA FRENO DE MANO - DER	UNIDAD	1
171	GUAYA FRENO DE MANO - IZQ	UNIDAD	1
172	GUAYA SELECTORA CONTROL CAMBIOS	UNIDAD	1
173	GUAYA TAPA BAUL	UNIDAD	1
174	GUIAS VALVULA	UNIDAD	1
175	GUIAS VALVULA ADMISION	UNIDAD	1
176	GUIAS VALVULA ESCAPE	UNIDAD	1
177	HORQUILLA DE CAMBIO DE ALTA VELOCIDAD	UNIDAD	1
178	HORQUILLA DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD	UNIDAD	1
179	HORQUILLA DE CAMBIO DE REVERSA/QUINTA MARCHA	UNIDAD	1
180	HORQUILLA EMBRAGUE	UNIDAD	1
181	IMPULSADOR MOTOR	UNIDAD	1
182	INDICADOR DE BAJA PRESION	UNIDAD	1
183	INSTALACION DE ALTA	UNIDAD	1
184	INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS	UNIDAD	1
185	INTERRUPTOR O PERA DE REVERSA	UNIDAD	1
186	INTERRUPTOR PARQUEO	UNIDAD	1
187	INYECTOR	UNIDAD	1
188	JUEGO DE CAUCHO VALVULAS	UNIDAD	1
189	JUEGO DE LAINAS AJUSTE DIFERENCIAL	UNIDAD	1
190	JUNTA CUERPO DEL ACELERADOR	UNIDAD	1
191	JUNTA CULATA	UNIDAD	1
192	JUNTA DEL MULTIPLE ESCAPE	UNIDAD	1
193	JUNTA MULTIPLE	UNIDAD	1
194	JUNTA MULTIPLE DE ADMISION	UNIDAD	1
195	JUNTA TAPA CARTER MOTOR	UNIDAD	1
196	JUNTA TAPA VALVULAS	UNIDAD	1
197	KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	UNIDAD	1
198	KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA)	UNIDAD	1
199	KIT REPARACION (PISTON, ANILLOS Y CAMISAS)	UNIDAD	1
200	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	UNIDAD	1
201	KIT VARILLAJE PALANCA DE CAMBIOS	UNIDAD	1
202	LAMPARA DIRECCIONAL DER	UNIDAD	1
203	LAMPARA DIRECCIONAL IZQ.	UNIDAD	1
204	LAMPARA STOP TRASERO	UNIDAD	1
205	LAMPARA STOP TRASERO DER	UNIDAD	1
206	LAMPARA STOP TRASERO IZQ.	UNIDAD	1
207	LAMPARA UNIDAD LUZ DER	UNIDAD	1
208	LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ.	UNIDAD	1
209	LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS	UNIDAD	1
210	LIMPIA CARBURADO	UNIDAD	1
211	LIMPIADOR DE INYECTORES	UNIDAD	1
212	LIMPIADOR INYECTORES	UNIDAD	1
213	LIMPIADOR PARTES DE FRENO	UNIDAD	1
214	LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS	UNIDAD	1
215	LINEA COMPRESOR A/A A CONDENSADOR	UNIDAD	1
216	LINEA COMPRESOR A/A AL EVAPORADOR	UNIDAD	1
217	LINEA DE AIRE	UNIDAD	1
218	LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	UNIDAD	1
219	LIQUIDO PARA BATERIA	UNIDAD	1
220	LIQUIDO REFRIGERANTE	UNIDAD	1
221	LLANTA	UNIDAD	1
222	LLAVE SWITCH	UNIDAD	1
223	LLAVE SWITCH CON CHIP	UNIDAD	1
224	LUCES LATERALES	UNIDAD	1
225	MANGAS SINCRONIZADORAS CAMBIOS	UNIDAD	1
226	MANGERA FRENO TRASERO	UNIDAD	1

227	MANGUERA A/A	UNIDAD	1
228	MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA	UNIDAD	1
229	MANGUERA CALEFACTOR SALIDA	UNIDAD	1
230	MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION	UNIDAD	1
231	MANGUERA DE DESFOGUE	UNIDAD	1
232	MANGUERA DE PRESION EMBRAGUE	UNIDAD	1
233	MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	UNIDAD	1
234	MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION	UNIDAD	1
235	MANGUERA FRENO DELANTERO	UNIDAD	1
236	MANGUERA FRENO TRASERO	UNIDAD	1
237	MANGUERA INFERIOR RADIADOR	UNIDAD	1
238	MANGUERA MULTIPLE ADMISION	UNIDAD	1
239	MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
240	MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR	UNIDAD	1
241	MANGUERA SALIDA PURIFICADOR AIRE	UNIDAD	1
242	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	UNIDAD	1
243	MANGUERA TERMOSTATO	UNIDAD	1
244	MANGUITO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS	UNIDAD	1
245	MANGUITO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS	UNIDAD	1
246	MANIJA PUERTA	UNIDAD	1
247	MODULO ELECTRONICO	UNIDAD	1
248	MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO	UNIDAD	1
249	MORDAZA	UNIDAD	1
250	MOTOR LIMPIA BRISAS	UNIDAD	1
251	MOTO-VENTILADOR	UNIDAD	1
252	MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	UNIDAD	1
253	PALANCA DE CAMBIO	UNIDAD	1
254	PALANCA DE CAMBIO DE REVERSA	UNIDAD	1
255	PALANCA SELECTORA	UNIDAD	1
256	PANAL A/A	UNIDAD	1
257	PANTALLA VIDEO	UNIDAD	1
258	PARLANTES	UNIDAD	1
259	PASADOR ECUALIZADOR DIFERENCIAL	UNIDAD	1
260	PASADOR Y ARANDELA CAJA	UNIDAD	1
261	PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	UNIDAD	1
262	PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS	UNIDAD	1
263	PASTILLAS FRENOS X 4 UNID	UNIDAD	1
264	PASTILLAS FRENO	UNIDAD	1
265	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	UNIDAD	1
266	PERA ACEITE	UNIDAD	1
267	PERA REVERSO	UNIDAD	1
268	PERA STOP	UNIDAD	1
269	PERA TEMPERATURA	UNIDAD	1
270	PERNO CON TUERCA	UNIDAD	1
271	PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
272	PILA COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
273	PIN GUAYA CONTROL CAMBIOS	UNIDAD	1
274	PIÑON DIFERENCIAL	UNIDAD	1
275	PIÑON SIN FIN	UNIDAD	1
276	PIÑON SINFIN	UNIDAD	1
277	PISTON FRENO	UNIDAD	1
278	PITO	UNIDAD	1
279	PLACA PORTA DIODOS	UNIDAD	1
280	PLANETARIOS	UNIDAD	1
281	PLUMILLA LIMPIA BRISA TRASERA	UNIDAD	1
282	PLUMILLAS	UNIDAD	1
283	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	UNIDAD	1
284	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS	UNIDAD	1

285	POLEA ALTERNADOR	UNIDAD	1
286	POLEA CIGÜEÑAL	UNIDAD	1
287	PORTA FUSIBLE	UNIDAD	1
288	PUNTA EJE LADO CAJA	UNIDAD	1
289	PUNTA EJE LADO RUEDA	UNIDAD	1
290	RADIADOR	UNIDAD	1
291	RADIADOR CALEFACCION	UNIDAD	1
292	RADIO MUSICAL CON PANTALLA	UNIDAD	1
293	RADIO MUSICAL MP3 USB	UNIDAD	1
294	REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1
295	REGULADOR ALTERNADOR	UNIDAD	1
296	RELE	UNIDAD	1
297	RESORTE BANDA FRENO	UNIDAD	1
298	RESORTE ESPIRAL DELANTERO	UNIDAD	1
299	RESORTE ESPIRAL TRASERO	UNIDAD	1
300	RETEN BOMBA HIDRAULICA	UNIDAD	1
301	RETEN CUPLING	UNIDAD	1
302	RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	UNIDAD	1
303	RETEN EJE DE LEVAS	UNIDAD	1
304	RETEN EJE LADO CAJA	UNIDAD	1
305	RETEN EJE MOTRIZ	UNIDAD	1
306	RETEN EJE TOMA CAJA	UNIDAD	1
307	RETEN SELECTOR	UNIDAD	1
308	RETEN TOMA CAJA	UNIDAD	1
309	RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	UNIDAD	1
310	RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	UNIDAD	1
311	RETENEDOR CAJA DIRECCION	UNIDAD	1
312	RETENEDOR DEL ACEITE DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO	UNIDAD	1
313	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	UNIDAD	1
314	RETENEDOR EXTERNO RUEDA	UNIDAD	1
315	RETENEDOR INTERNO RUEDA	UNIDAD	1
316	RETENEDOR RUEDA	UNIDAD	1
317	RODAMIENTO ALTERNADOR	UNIDAD	1
318	RODAMIENTO CAJA DIRECCION	UNIDAD	1
319	RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	UNIDAD	1
320	RODAMIENTO DE ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA EJE DE ENTRADA	UNIDAD	1
321	RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL DERECHO	UNIDAD	1
322	RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO	UNIDAD	1
323	RODAMIENTO DEL EJE DE ENTRADA	UNIDAD	1
324	RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA	UNIDAD	1
325	RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR	UNIDAD	1
326	RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA EJE DE ENTRADA	UNIDAD	1
327	RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA EJE CONTADOR	UNIDAD	1
328	RODAMIENTO DELANTERO	UNIDAD	1
329	RODAMIENTO DIFERENCIAL	UNIDAD	1
330	RODAMIENTO IZQUIERDO DEL EJE DE ENTRADA	UNIDAD	1
331	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	UNIDAD	1
332	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	UNIDAD	1
333	RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	UNIDAD	1
334	RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO	UNIDAD	1
335	RODAMIENTO TRASERO	UNIDAD	1
336	RODAMIENTO TRASERO RUEDA	UNIDAD	1
337	ROTULA	UNIDAD	1
338	ROTULA INFERIOR	UNIDAD	1
339	ROTULA INFERIOR C/U	UNIDAD	1
340	ROTULA SUPERIOR	UNIDAD	1
341	SALPICADERA - DEL	UNIDAD	1
342	SALPICADERA - TRAS	UNIDAD	1

343	SEGURO COPAS	UNIDAD	1
344	SELECTOR CAMBIOS	UNIDAD	1
345	SELLO DE VALVULA	UNIDAD	1
346	SENSOR APP (POSICION PEDAL DE ACELERADOR)	UNIDAD	1
347	SENSOR KNOCK (DE DETONACION)	UNIDAD	1
348	SENSOR ACT (TEMPERATURA AIRE ADMISION)	UNIDAD	1
349	SENSOR BTA (DEL CUERPO DE ACELERACION)	UNIDAD	1
350	SENSOR CKP (POSICION DEL CIGÜEÑAL)	UNIDAD	1
351	SENSOR CLIMATIZADOR A/A	UNIDAD	1
352	SENSOR CMP (POSICION DEL ARBOL DE LEVAS)	UNIDAD	1
353	SENSOR CYL O CYP (POSICION DEL PISTON)	UNIDAD	1
354	SENSOR DE OCTANAJE	UNIDAD	1
355	SENSOR ECT (TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE)	UNIDAD	1
356	SENSOR EVP (POSICION DEL EGR)	UNIDAD	1
357	SENSOR FLS (NIVEL DE COMBUSTIBLE)	UNIDAD	1
358	SENSOR FRP (PRESION DEL RIEL DE COMBUSTIBLE)	UNIDAD	1
359	SENSOR FRP(PRESION DEL RIEL DE COMBUSTIBLE)	UNIDAD	1
360	SENSOR FTPS (PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE)	UNIDAD	1
361	SENSOR FTPS(PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE)	UNIDAD	1
362	SENSOR FTTS (TEMPERATURA TANQUE COMBUSTIBLE)	UNIDAD	1
363	SENSOR IAT (TEMPERATURA AIRE ADMISION)	UNIDAD	1
364	SENSOR IAT(TEMPERATURA AIRE ADMISION)	UNIDAD	1
365	SENSOR IFS (FALLO DE IGNICION)	UNIDAD	1
366	SENSOR KS (DE DETONACION)	UNIDAD	1
367	SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE)	UNIDAD	1
368	SENSOR MAP (PRESION ABSOLUTA MULTIPLE)	UNIDAD	1
369	SENSOR MAT (TEMPERATURA AIRE MULTIPLE)	UNIDAD	1
370	SENSOR O2 (DE OXIGENO)	UNIDAD	1
371	SENSOR OPS (PRESION DE ACEITE)	UNIDAD	1
372	SENSOR OTS (TEMPERATURA DEL ACEITE)	UNIDAD	1
373	SENSOR PSP(PRESION DE DIRECCION)	UNIDAD	1
374	SENSOR PSPS (INTERRUPTOR PRESION DE DIRECCION)	UNIDAD	1
375	SENSOR PSPS(INTERRUPTOR PRESION DE DIRECCION)	UNIDAD	1
376	SENSOR RPS (DE PRESION DE REFRIGERANTE)	UNIDAD	1
377	SENSOR TDC (PUNTO MUERTO PISTON)	UNIDAD	1
378	SENSOR TPS (POSICION DEL ACELERADOR)	UNIDAD	1
379	SENSOR TRAMPA COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
380	SERVO FRENO	UNIDAD	1
381	SERVOFRENO	UNIDAD	1
382	SILICONA ALTA TEMPERATURA	UNIDAD	1
383	SOKET UNIDAD	UNIDAD	1
384	SOLENOIDE / AUTOMATICO.	UNIDAD	1
385	SOLENOIDE CORTE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
386	SOLENOIDE DRENADO SEDIMENTOS	UNIDAD	1
387	SOPORTE BATERIA	UNIDAD	1
388	SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES	UNIDAD	1
389	SOPORTE CARDAN	UNIDAD	1
390	SOPORTE EXOSTO	UNIDAD	1
391	SOPORTE MOTOR	UNIDAD	1
392	SOPORTE MOTOR INFERIOR	UNIDAD	1
393	SOPORTE MOTOR SUPERIOR	UNIDAD	1
394	SOPORTE TANQUE DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
395	SUPLEMENTO RESORTE ESPIRAL X 2 UNI	UNIDAD	1
396	SWITCH DIRECCIONAL	UNIDAD	1
397	SWITCH IGNICION	UNIDAD	1
398	TANQUE RADIADOR	UNIDAD	1
399	TANQUE HIDRAULICO	UNIDAD	1
400	TANQUE L RADIADOR	UNIDAD	1

401	TANQUE LATERAL RADIADOR - DER	UNIDAD	1
402	TANQUE LATERAL RADIADOR - IZQ	UNIDAD	1
403	TANQUE LIMPIA BRISAS	UNIDAD	1
404	TAPA ACEITE MOTOR	UNIDAD	1
405	TAPA RADIADOR	UNIDAD	1
406	TAPETES	UNIDAD	1
407	TAPON CARTER	UNIDAD	1
408	TENEDOR DE CAMBIO DE ALTA VELOCIDAD	UNIDAD	1
409	SENSOR DE AJUSTE (BRAZO)	UNIDAD	1
410	TERMINAL DE OJO	UNIDAD	1
411	TERMINAL DIRECCION	UNIDAD	1
412	TERMINAL DIRECCION CORTA	UNIDAD	1
413	TERMINAL DIRECCION LARGA	UNIDAD	1
414	TERMOSTATO	UNIDAD	1
415	TIJERA INFERIOR	UNIDAD	1
416	TORNILLO SOPORTE MOTOR	UNIDAD	1
417	TRINQUETE FRENO DE MANO	UNIDAD	1
418	TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE	UNIDAD	1
419	TUBO BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1
420	TUERCA BRAZO SENSOR	UNIDAD	1
421	VALVULA CONTROL ESTACIONAMIENTO PP	UNIDAD	1
422	VALVULA CONTROL RESORTE TC-2	UNIDAD	1
423	VALVULA DC	UNIDAD	1
424	VALVULA DE ADMISION	UNIDAD	1
425	VALVULA DE DRENAJE	UNIDAD	1
426	VALVULA DE ESCAPE	UNIDAD	1
427	VALVULA DE ESCAPE RAPIDO QR-1	UNIDAD	1
428	VALVULA DE FRENO	UNIDAD	1
429	VALVULA DE FRENO DE RESORTE SR	UNIDAD	1
430	VALVULA DE RETENCION	UNIDAD	1
431	VALVULA TP	UNIDAD	1
432	VALVULINA CAJA	UNIDAD	1
433	VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	UNIDAD	1
434	VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	UNIDAD	1
435	VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE	UNIDAD	1
436	VENTILADOR A/A	UNIDAD	1
437	VIDRIO PANORAMICO	UNIDAD	1
438	VOLANTE	UNIDAD	1
439	VOLANTE MOTOR	UNIDAD	1
440	YUGO DESLISANTE BARRA CARDAN	UNIDAD	1
RENAULT (ODR396 ; ODR 426)			
441	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	1
442	ABRAZADERAS RADIADOR	UNIDAD	1
443	ACEITE COMPRESOR	UNIDAD	1
444	ACEITE HIDRAULICO	UNIDAD	1
445	ACEITE MOTOR	UNIDAD	1
446	ACEITE MOTOR SINTETICO	UNIDAD	1
447	ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	UNIDAD	1
448	AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	UNIDAD	1
449	ALTERNADOR	UNIDAD	1
450	AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	1
451	AMORTIGUADOR TRASERO	UNIDAD	1
452	ANILLO SINCRONIZADOR DE CUARTA	UNIDAD	1
453	ANILLO SINCRONIZADOR DE PRIMERA	UNIDAD	1
454	ANILLO SINCRONIZADOR DE QUINTA	UNIDAD	1
455	ANILLO SINCRONIZADOR DE SEGUNDA	UNIDAD	1
456	ANILLO SINCRONIZADOR DE TERCERA	UNIDAD	1

457	ANILLO SINCRONIZADOR PRIMERA Y REVERSO	UNIDAD	1
458	ANILLOS DEL PISTON	UNIDAD	1
459	ANILLOS DEL PISTON MOTOR	UNIDAD	1
460	ARANDELA TAPON CARTER	UNIDAD	1
461	ARBOL DE LEVAS	UNIDAD	1
462	ARBOL DE LEVAS ADMISION	UNIDAD	1
463	ARBOL DE LEVAS ESCAPE	UNIDAD	1
464	ARRANQUE	UNIDAD	1
465	BALINERA VOLANTE	UNIDAD	1
466	BALINERA VOLANTE MOTOR	UNIDAD	1
467	BANDA FRENO TRASERO	UNIDAD	1
468	BANDAS FRENOS	UNIDAD	1
469	BANDAS FRENOS TRASEROS	UNIDAD	1
470	BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	1
471	BARRA ESTABILIZADORA- DEL	UNIDAD	1
472	BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	1
473	BASE AMORTIGUADOR TRASERO	UNIDAD	1
474	BATERIA	UNIDAD	1
475	BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA)	UNIDAD	1
476	BIELA	UNIDAD	1
477	BISAGRA CAPOT	UNIDAD	1
478	BLOQUE MOTOR	UNIDAD	1
479	BOBINA DE ENCENDIDO	UNIDAD	1
480	BOCIN RUEDA COMPLETO	UNIDAD	1
481	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	UNIDAD	1
482	BOMBA COMBUSTIBLE (CON DESMONTAR Y MONTAR TANQUE)	UNIDAD	1
483	BOMBA COMBUSTIBLE (SIN DESMONTAR Y MONTAR TANQUE)	UNIDAD	1
484	BOMBA DE ACEITE	UNIDAD	1
485	BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1
486	BOMBA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
487	BOMBA DE FRENO	UNIDAD	1
488	BOMBA HIDRAULICA	UNIDAD	1
489	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	UNIDAD	1
490	BOMBILLO COCUYO	UNIDAD	1
491	BOMBILLO DIRECCIONAL	UNIDAD	1
492	BOMBILLO ESTROBER	UNIDAD	1
493	BOMBILLO EXPLORADORA	UNIDAD	1
494	BOMBILLO FAROLA	UNIDAD	1
495	BOMBILLO HALOGENO	UNIDAD	1
496	BOMBILLO LUZ TECHO	UNIDAD	1
497	BOMBILLO REVERSA	UNIDAD	1
498	BOMBILLO STOP	UNIDAD	1
499	BOMBILLO TABLERO	UNIDAD	1
500	BOMBILLO TIPO FUSIBLE	UNIDAD	1
501	BOMBILLO UNIDAD	UNIDAD	1
502	BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	UNIDAD	1
503	BOSTER	UNIDAD	1
504	BOTIQUIN	UNIDAD	1
505	BRAZO AXIAL	UNIDAD	1
506	BRAZO AXIAL DIRECCION	UNIDAD	1
507	BRAZO DE ARRASTRE TRASERO	UNIDAD	1
508	BRAZO DE CAMBIO DE REVERSA	UNIDAD	1
509	BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO)	UNIDAD	1
510	BUJE CONTROL CAMBIOS	UNIDAD	1
511	BUJE CREMALLERA	UNIDAD	1
512	BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO	UNIDAD	1

513	BUJE SUJECION CAJA DE DIRECCION	UNIDAD	1
514	BUJE SUJECION CAJA DIRECCION	UNIDAD	1
515	BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	UNIDAD	1
516	BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO)	UNIDAD	1
517	BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI	UNIDAD	1
518	BUJIA MOTOR	UNIDAD	1
519	CAJA DE DIRECCION	UNIDAD	1
520	CALIPER COMPLETO	UNIDAD	1
521	CAMPANA FRENO	UNIDAD	1
522	CAMPANA FRENO TRASERA	UNIDAD	1
523	CARTER	UNIDAD	1
524	CASQUETES DE BANCADA	UNIDAD	1
525	CASQUETES DE LA BIELA	UNIDAD	1
526	CATALIZADOR EXOSTO	UNIDAD	1
527	CHAPA PUERTA	UNIDAD	1
528	CHUPA BOMBA FRENO	UNIDAD	1
529	CIGÜEÑAL	UNIDAD	1
530	CILINDRO FRENO	UNIDAD	1
531	COLLARIN EMBRAGUE	UNIDAD	1
532	COLUMNA DIRECCION	UNIDAD	1
533	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1
534	CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO)	UNIDAD	1
535	CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION (TUBO)	UNIDAD	1
536	CONECTOR ALTERNADOR	UNIDAD	1
537	CONECTOR ELECTRICO	UNIDAD	1
538	CONECTOR SISTEMA DE INYECCION	UNIDAD	1
539	CONTROL ALARMA	UNIDAD	1
540	COPAS RIN	UNIDAD	1
541	CORREA BOMBA HIDRAULICA	UNIDAD	1
542	CORREA AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1
543	CORREA ALTERNADOR	UNIDAD	1
544	CORREA AUXILIAR A/A	UNIDAD	1
545	CORREA COMPRESOR	UNIDAD	1
546	CORREA UNICA ACCESORIOS	UNIDAD	1
547	CORREA VENTILADOR	UNIDAD	1
548	CORREAL BOMBA HIDRAULICA	UNIDAD	1
549	CREMALLERA VIDRIO PUERTA	UNIDAD	1
550	CUBIERTA REPARTICION COMPLETA	UNIDAD	1
551	CUBO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS	UNIDAD	1
552	CUBO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS	UNIDAD	1
553	CULATA	UNIDAD	1
554	CUNA MOTOR	UNIDAD	1
555	DEPOSITO LAVA VIDRIOS	UNIDAD	1
556	DISCO FRENO	UNIDAD	1
557	DISCO FRENO DELANTERO	UNIDAD	1
558	EJE ENGRANAJE DE REVERSA	UNIDAD	1
559	EJE CUENTA KILOMETROS	UNIDAD	1
560	EJE DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD	UNIDAD	1
561	EJE DE CAMBIO DE REVERSA/QUINTA MARCHA	UNIDAD	1
562	EJE DE ENTRADA	UNIDAD	1
563	EJE DE SELECCION Y CAMBIO	UNIDAD	1
564	EJE DEL ENGRANAJE DEL PIÑON DIFERENCIAL	UNIDAD	1
565	ELECTROVALVULA	UNIDAD	1
566	EMPAQUE BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1
567	EMPAQUE CUERPO ACELERACION	UNIDAD	1
568	EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS	UNIDAD	1
569	EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	UNIDAD	1

570	EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	UNIDAD	1
571	EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA	UNIDAD	1
572	ENFOCADOR RADIADOR	UNIDAD	1
573	ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA EJE DE ENTRADA	UNIDAD	1
574	ENGRANAJE DE REVERSA	UNIDAD	1
575	ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA EJE DE ENTRADA	UNIDAD	1
576	ENGRANAJE DEL LADO DEL DIFERENCIAL	UNIDAD	1
577	ENGRANAJE DEL VELOCIMETRO	UNIDAD	1
578	ENGRANAJE O PIÑON DIFERENCIAL	UNIDAD	1
579	ENGRANAJE QUINTA MARCHA DEL EJE DE ENTRADA	UNIDAD	1
580	FILTRO COALESCENTE DE ACEITE	UNIDAD	1
581	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1
582	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1
583	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1
584	FILTRO DE AIRE EXTERNO	UNIDAD	1
585	FILTRO DE AIRE INTERNO	UNIDAD	1
586	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
587	FILTRO EVAPORADOR A/C	UNIDAD	1
588	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	UNIDAD	1
589	FISIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER	UNIDAD	1
590	FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	UNIDAD	1
591	FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER	UNIDAD	1
592	FISIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER	UNIDAD	1
593	FLASHER DIRECCIONALES	UNIDAD	1
594	FORMADOR DE EMPAQUES	UNIDAD	1
595	FORROS SILLAS	UNIDAD	1
596	FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	UNIDAD	1
597	FUSIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER	UNIDAD	1
598	FUSIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER	UNIDAD	1
599	FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER	UNIDAD	1
600	FUSIBLE TERMICO	UNIDAD	1
601	GOLLETE TANQUE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
602	GRASA DE LITIO	UNIDAD	1
603	GUARDA POLVOS AXIALES	UNIDAD	1
604	GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION	UNIDAD	1
605	GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION	UNIDAD	1
606	GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ	UNIDAD	1
607	GUAYA ACELERADOR	UNIDAD	1
608	GUAYA CONTROL CAMBIOS	UNIDAD	1
609	GUAYA EMBRAGUE	UNIDAD	1
610	GUAYA FRENO DE MANO - DER	UNIDAD	1
611	GUAYA FRENO DE MANO - IZQ	UNIDAD	1
612	GUAYA SELECTORA CONTROL CAMBIOS	UNIDAD	1
613	GUAYA TAPA BAUL	UNIDAD	1
614	GUIAS VALVULA	UNIDAD	1
615	GUIAS VALVULA ADMISION	UNIDAD	1
616	GUIAS VALVULA ESCAPE	UNIDAD	1
617	HORQUILLA DE CAMBIO DE ALTA VELOCIDAD	UNIDAD	1
618	HORQUILLA DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD	UNIDAD	1
619	HORQUILLA DE CAMBIO DE REVERSA/QUINTA MARCHA	UNIDAD	1
620	HORQUILLA EMBRAGUE	UNIDAD	1
621	IMPULSADOR MOTOR	UNIDAD	1
622	INDICADOR DE BAJA PRESION	UNIDAD	1
623	INSTALACION DE ALTA	UNIDAD	1
624	INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS	UNIDAD	1
625	INTERRUPTOR O PERA DE REVERSA	UNIDAD	1
626	INTERRUPTOR PARQUEO	UNIDAD	1
627	INYECTOR	UNIDAD	1

628	JUEGO DE CAUCHO VALVULAS	UNIDAD	1
629	JUEGO DE LAINAS AJUSTE DIFERENCIAL	UNIDAD	1
630	JUNTA CUERPO DEL ACELERADOR	UNIDAD	1
631	JUNTA CULATA	UNIDAD	1
632	JUNTA DEL MULTIPLE ESCAPE	UNIDAD	1
633	JUNTA MULTIPLE	UNIDAD	1
634	JUNTA MULTIPLE DE ADMISION	UNIDAD	1
635	JUNTA TAPA CARTER MOTOR	UNIDAD	1
636	JUNTA TAPA VALVULAS	UNIDAD	1
637	KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	UNIDAD	1
638	KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA)	UNIDAD	1
639	KIT REPARACION (PISTON, ANILLOS Y CAMISAS)	UNIDAD	1
640	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	UNIDAD	1
641	KIT VARILLAJE PALANCA DE CAMBIOS	UNIDAD	1
642	LAMPARA DIRECCIONAL DER	UNIDAD	1
643	LAMPARA DIRECCIONAL IZQ.	UNIDAD	1
644	LAMPARA STOP TRASERO	UNIDAD	1
645	LAMPARA STOP TRASERO DER	UNIDAD	1
646	LAMPARA STOP TRASERO IZQ.	UNIDAD	1
647	LAMPARA UNIDAD LUZ DER	UNIDAD	1
648	LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ.	UNIDAD	1
649	LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS	UNIDAD	1
650	LIMPIA CARBURADO	UNIDAD	1
651	LIMPIADOR DE INYECTORES	UNIDAD	1
652	LIMPIADOR INYECTORES	UNIDAD	1
653	LIMPIADOR PARTES DE FRENO	UNIDAD	1
654	LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS	UNIDAD	1
655	LINEA COMPRESOR A/A A CONDENSADOR	UNIDAD	1
656	LINEA COMPRESOR A/A AL EVAPORADOR	UNIDAD	1
657	LINEA DE AIRE	UNIDAD	1
658	LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	UNIDAD	1
659	LIQUIDO PARA BATERIA	UNIDAD	1
660	LIQUIDO REFRIGERANTE	UNIDAD	1
661	LLANTA	UNIDAD	1
662	LLAVE SWITCH	UNIDAD	1
663	LLAVE SWITCH CON CHIP	UNIDAD	1
664	LUCES LATERALES	UNIDAD	1
665	MANGAS SINCRONIZADORAS CAMBIOS	UNIDAD	1
666	MANGERA FRENO TRASERO	UNIDAD	1
667	MANGUERA A/A	UNIDAD	1
668	MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA	UNIDAD	1
669	MANGUERA CALEFACTOR SALIDA	UNIDAD	1
670	MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION	UNIDAD	1
671	MANGUERA DE DESFOGUE	UNIDAD	1
672	MANGUERA DE PRESION EMBRAGUE	UNIDAD	1
673	MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	UNIDAD	1
674	MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION	UNIDAD	1
675	MANGUERA FRENO DELANTERO	UNIDAD	1
676	MANGUERA FRENO TRASERO	UNIDAD	1
677	MANGUERA INFERIOR RADIADOR	UNIDAD	1
678	MANGUERA MULTIPLE ADMISION	UNIDAD	1
679	MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
680	MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR	UNIDAD	1
681	MANGUERA SALIDA PURIFICADOR AIRE	UNIDAD	1
682	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	UNIDAD	1
683	MANGUERA TERMOSTATO	UNIDAD	1
684	MANGUITO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS	UNIDAD	1

685	MANGUITO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS	UNIDAD	1
686	MANIJA PUERTA	UNIDAD	1
687	MODULO ELECTRONICO	UNIDAD	1
688	MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO	UNIDAD	1
689	MORDAZA	UNIDAD	1
690	MOTOR LIMPIA BRISAS	UNIDAD	1
691	MOTO-VENTILADOR	UNIDAD	1
692	MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	UNIDAD	1
693	PALANCA DE CAMBIO	UNIDAD	1
694	PALANCA DE CAMBIO DE REVERSA	UNIDAD	1
695	PALANCA SELECTORA	UNIDAD	1
696	PANAL A/A	UNIDAD	1
697	PANTALLA VIDEO	UNIDAD	1
698	PARLANTES	UNIDAD	1
699	PASADOR ECUALIZADOR DIFERENCIAL	UNIDAD	1
700	PASADOR Y ARANDELA CAJA	UNIDAD	1
701	PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	UNIDAD	1
702	PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS	UNIDAD	1
703	PASTILLAS FRENOS X 4 UNID	UNIDAD	1
704	PASTILLAS FRENO	UNIDAD	1
705	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	UNIDAD	1
706	PERA ACEITE	UNIDAD	1
707	PERA REVERSO	UNIDAD	1
708	PERA STOP	UNIDAD	1
709	PERA TEMPERATURA	UNIDAD	1
710	PERNO CON TUERCA	UNIDAD	1
711	PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
712	PILA COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
713	PIN GUAYA CONTROL CAMBIOS	UNIDAD	1
714	PIÑON DIFERENCIAL	UNIDAD	1
715	PIÑON SIN FIN	UNIDAD	1
716	PIÑON SINFIN	UNIDAD	1
717	PISTON FRENO	UNIDAD	1
718	PITO	UNIDAD	1
719	PLACA PORTA DIODOS	UNIDAD	1
720	PLANETARIOS	UNIDAD	1
721	PLUMILLA LIMPIA BRISA TRASERA	UNIDAD	1
722	PLUMILLAS	UNIDAD	1
723	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	UNIDAD	1
724	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS	UNIDAD	1
725	POLEA ALTERNADOR	UNIDAD	1
726	POLEA CIGÜEÑAL	UNIDAD	1
727	PORTA FUSIBLE	UNIDAD	1
728	PUNTA EJE LADO CAJA	UNIDAD	1
729	PUNTA EJE LADO RUEDA	UNIDAD	1
730	RADIADOR	UNIDAD	1
731	RADIADOR CALEFACCION	UNIDAD	1
732	RADIO MUSICAL CON PANTALLA	UNIDAD	1
733	RADIO MUSICAL MP3 USB	UNIDAD	1
734	REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1
735	REGULADOR ALTERNADOR	UNIDAD	1
736	RELE	UNIDAD	1
737	RESORTE BANDA FRENO	UNIDAD	1
738	RESORTE ESPIRAL DELANTERO	UNIDAD	1
739	RESORTE ESPIRAL TRASERO	UNIDAD	1
740	RETEN BOMBA HIDRAULICA	UNIDAD	1
741	RETEN CUPLING	UNIDAD	1
742	RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	UNIDAD	1

743	RETEN EJE DE LEVAS	UNIDAD	1
744	RETEN EJE LADO CAJA	UNIDAD	1
745	RETEN EJE MOTRIZ	UNIDAD	1
746	RETEN EJE TOMA CAJA	UNIDAD	1
747	RETEN SELECTOR	UNIDAD	1
748	RETEN TOMA CAJA	UNIDAD	1
749	RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	UNIDAD	1
750	RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	UNIDAD	1
751	RETENEDOR CAJA DIRECCION	UNIDAD	1
752	RETENEDOR DEL ACEITE DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO	UNIDAD	1
753	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	UNIDAD	1
754	RETENEDOR EXTERNO RUEDA	UNIDAD	1
755	RETENEDOR INTERNO RUEDA	UNIDAD	1
756	RETENEDOR RUEDA	UNIDAD	1
757	RODAMIENTO ALTERNADOR	UNIDAD	1
758	RODAMIENTO CAJA DIRECCION	UNIDAD	1
759	RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	UNIDAD	1
760	RODAMIENTO DE ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA EJE DE ENTRADA	UNIDAD	1
761	RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL DERECHO	UNIDAD	1
762	RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO	UNIDAD	1
763	RODAMIENTO DEL EJE DE ENTRADA	UNIDAD	1
764	RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA	UNIDAD	1
765	RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR	UNIDAD	1
766	RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA EJE DE ENTRADA	UNIDAD	1
767	RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA EJE CONTADOR	UNIDAD	1
768	RODAMIENTO DELANTERO	UNIDAD	1
769	RODAMIENTO DIFERENCIAL	UNIDAD	1
770	RODAMIENTO IZQUIERDO DEL EJE DE ENTRADA	UNIDAD	1
771	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	UNIDAD	1
772	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	UNIDAD	1
773	RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	UNIDAD	1
774	RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO	UNIDAD	1
775	RODAMIENTO TRASERO	UNIDAD	1
776	RODAMIENTO TRASERO RUEDA	UNIDAD	1
777	ROTULA	UNIDAD	1
778	ROTULA INFERIOR	UNIDAD	1
779	ROTULA INFERIOR C/U	UNIDAD	1
780	ROTULA SUPERIOR	UNIDAD	1
781	SALPICADERA - DEL	UNIDAD	1
782	SALPICADERA - TRAS	UNIDAD	1
783	SEGURO COPAS	UNIDAD	1
784	SELECTOR CAMBIOS	UNIDAD	1
785	SELLO DE VALVULA	UNIDAD	1
786	SENSOR APP (POSICION PEDAL DE ACELERADOR)	UNIDAD	1
787	SENSOR KNOCK (DE DETONACION)	UNIDAD	1
788	SENSOR ACT (TEMPERATURA AIRE ADMISION)	UNIDAD	1
789	SENSOR BTA (DEL CUERPO DE ACELERACION)	UNIDAD	1
790	SENSOR CKP (POSICION DEL CIGÜEÑAL)	UNIDAD	1
791	SENSOR CLIMATIZADOR A/A	UNIDAD	1
792	SENSOR CMP (POSICION DEL ARBOL DE LEVAS)	UNIDAD	1
793	SENSOR CYL O CYP (POSICION DEL PISTON)	UNIDAD	1
794	SENSOR DE OCTANAJE	UNIDAD	1
795	SENSOR ECT (TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE)	UNIDAD	1
796	SENSOR EVP (POSICION DEL EGR)	UNIDAD	1
797	SENSOR FLS (NIVEL DE COMBUSTIBLE)	UNIDAD	1

798	SENSOR FRP (PRESION DEL RIEL DE COMBUSTIBLE)	UNIDAD	1
799	SENSOR FRP(PRESION DEL RIEL DE COMBUSTIBLE)	UNIDAD	1
800	SENSOR FTPS (PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE)	UNIDAD	1
801	SENSOR FTPS(PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE)	UNIDAD	1
802	SENSOR FTTS (TEMPERATURA TANQUE COMBUSTIBLE)	UNIDAD	1
803	SENSOR IAT (TEMPERATURA AIRE ADMISION)	UNIDAD	1
804	SENSOR IAT(TEMPERATURA AIRE ADMISION)	UNIDAD	1
805	SENSOR IFS (FALLO DE IGNICION)	UNIDAD	1
806	SENSOR KS (DE DETONACION)	UNIDAD	1
807	SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE)	UNIDAD	1
808	SENSOR MAP (PRESION ABSOLUTA MULTIPLE)	UNIDAD	1
809	SENSOR MAT (TEMPERATURA AIRE MULTIPLE)	UNIDAD	1
810	SENSOR O2 (DE OXIGENO)	UNIDAD	1
811	SENSOR OPS (PRESION DE ACEITE)	UNIDAD	1
812	SENSOR OTS (TEMPERATURA DEL ACEITE)	UNIDAD	1
813	SENSOR PSP(PRESION DE DIRECCION)	UNIDAD	1
814	SENSOR PSPS (INTERRUPTOR PRESION DE DIRECCION)	UNIDAD	1
815	SENSOR PSPS(INTERRUPTOR PRESION DE DIRECCION)	UNIDAD	1
816	SENSOR RPS (DE PRESION DE REFRIGERANTE)	UNIDAD	1
817	SENSOR TDC (PUNTO MUERTO PISTON)	UNIDAD	1
818	SENSOR TPS (POSICION DEL ACELERADOR)	UNIDAD	1
819	SENSOR TRAMPA COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
820	SERVO FRENO	UNIDAD	1
821	SERVOFRENO	UNIDAD	1
822	SILICONA ALTA TEMPERATURA	UNIDAD	1
823	SOKET UNIDAD	UNIDAD	1
824	SOLENOIDE / AUTOMATICO.	UNIDAD	1
825	SOLENOIDE CORTE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
826	SOLENOIDE DRENADO SEDIMENTOS	UNIDAD	1
827	SOPORTE BATERIA	UNIDAD	1
828	SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES	UNIDAD	1
829	SOPORTE CARDAN	UNIDAD	1
830	SOPORTE EXOSTO	UNIDAD	1
831	SOPORTE MOTOR	UNIDAD	1
832	SOPORTE MOTOR INFERIOR	UNIDAD	1
833	SOPORTE MOTOR SUPERIOR	UNIDAD	1
834	SOPORTE TANQUE DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
835	SUPLEMENTO RESORTE ESPIRAL X 2 UNI	UNIDAD	1
836	SWITCH DIRECCIONAL	UNIDAD	1
837	SWITCH IGNICION	UNIDAD	1
838	TANQUE RADIADOR	UNIDAD	1
839	TANQUE HIDRAULICO	UNIDAD	1
840	TANQUE L RADIADOR	UNIDAD	1
841	TANQUE LATERAL RADIADOR - DER	UNIDAD	1
842	TANQUE LATERAL RADIADOR - IZQ	UNIDAD	1
843	TANQUE LIMPIA BRISAS	UNIDAD	1
844	TAPA ACEITE MOTOR	UNIDAD	1
845	TAPA RADIADOR	UNIDAD	1
846	TAPETES	UNIDAD	1
847	TAPON CARTER	UNIDAD	1
848	TENEDOR DE CAMBIO DE ALTA VELOCIDAD	UNIDAD	1
849	SENSOR DE AJUSTE (BRAZO)	UNIDAD	1
850	TERMINAL DE OJO	UNIDAD	1
851	TERMINAL DIRECCION	UNIDAD	1
852	TERMINAL DIRECCION CORTA	UNIDAD	1
853	TERMINAL DIRECCION LARGA	UNIDAD	1
854	TERMOSTATO	UNIDAD	1

855	TIJERA INFERIOR	UNIDAD	1
856	TORNILLO SOPORTE MOTOR	UNIDAD	1
857	TRINQUETE FRENO DE MANO	UNIDAD	1
858	TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE	UNIDAD	1
859	TUBO BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1
860	TUERCA BRAZO TENSOR	UNIDAD	1
861	VALVULA CONTROL ESTACIONAMIENTO PP	UNIDAD	1
862	VALVULA CONTROL RESORTE TC-2	UNIDAD	1
863	VALVULA DC	UNIDAD	1
864	VALVULA DE ADMISION	UNIDAD	1
865	VALVULA DE DRENAJE	UNIDAD	1
866	VALVULA DE ESCAPE	UNIDAD	1
867	VALVULA DE ESCAPE RAPIDO QR-1	UNIDAD	1
868	VALVULA DE FRENO	UNIDAD	1
869	VALVULA DE FRENO DE RESORTE SR	UNIDAD	1
870	VALVULA DE RETENCION	UNIDAD	1
871	VALVULA TP	UNIDAD	1
872	VALVULINA CAJA	UNIDAD	1
873	VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	UNIDAD	1
874	VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	UNIDAD	1
875	VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE	UNIDAD	1
876	VENTILADOR A/A	UNIDAD	1
877	VIDRIO PANORAMICO	UNIDAD	1
878	VOLANTE	UNIDAD	1
879	VOLANTE MOTOR	UNIDAD	1
880	YUGO DESLISANTE BARRA CARDAN	UNIDAD	1
HINO ODR789			
881	AMORTIGUADOR SILLAS	UNIDAD	1
882	BOSTER PUERTA	UNIDAD	1
883	BOTIQUIN	UNIDAD	1
884	CAMBIO SIGLAS	UNIDAD	1
885	CHAPA PUERTA	UNIDAD	1
886	FORRO TIMON	UNIDAD	1
887	FORROS SILLAS	UNIDAD	1
888	FUELLE AIRES PARA ASIENTO	UNIDAD	1
889	FUELLE AIRES PARA CABINA	UNIDAD	1
890	MANIJA PUERTA	UNIDAD	1
891	PLUMILLAS	UNIDAD	1
892	SOPORTE TANQUE DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
893	TAPETES	UNIDAD	1
894	VIDRIO PANORAMICO	UNIDAD	1
895	AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	1
896	AMORTIGUADOR TRASERO	UNIDAD	1
897	ANILLO SEPARADOR EJE	UNIDAD	1
898	ANILLO SINCRONIZADOR DE PRIMERA	UNIDAD	1
899	ANILLO SINCRONIZADOR DE QUINTA	UNIDAD	1
900	ANILLO SINCRONIZADOR DE SEGUNDA	UNIDAD	1
901	ANILLO SINCRONIZADOR DE TERCERA	UNIDAD	1
902	ANILLO SINCRONIZADOR PRIMERA Y REVERSO	UNIDAD	1
903	ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA)	UNIDAD	1
904	ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION)	UNIDAD	1
905	ASIENTO PALANCA CAMBIO	UNIDAD	1
906	BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	1
907	BIELETA CONTROL CAMBIOS	UNIDAD	1
908	BOCIN RUEDA COMPLETO	UNIDAD	1
909	BRAZO AXIAL	UNIDAD	1
910	BRAZO DE CAMBIO DE REVERSA	UNIDAD	1

911	BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO)	UNIDAD	1
912	BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO	UNIDAD	1
913	BUJE MUELLE PARTE FIJA	UNIDAD	1
914	CADENA CARDAN	UNIDAD	1
915	CAJA DEL DIFERENCIAL	UNIDAD	1
916	CAJA DEL TRAS-EJE IZQUIERDA (CARCASA)	UNIDAD	1
917	CANASTA DIFERENCIAL	UNIDAD	1
918	CARDAN PRINCIPAL	UNIDAD	1
919	CAUCHO Y BALINERA CARDAN	UNIDAD	1
920	CORONA Y SPEED	UNIDAD	1
921	CORREA AUXILIAR A/A	UNIDAD	1
922	CRUCETA CARDAN	UNIDAD	1
923	CUBO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS	UNIDAD	1
924	CUBO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS	UNIDAD	1
925	EJE CUENTA KILOMETROS	UNIDAD	1
926	EJE DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD	UNIDAD	1
927	EJE DE CAMBIO DE REVERSA/QUINTA MARCHA	UNIDAD	1
928	EJE DE ENTRADA	UNIDAD	1
929	EJE DE SELECCION Y CAMBIO	UNIDAD	1
930	EJE DEL ENGRANAJE DEL PIÑON DIFERENCIAL	UNIDAD	1
931	EJE ENGRANAJE DE REVERSA	UNIDAD	1
932	EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	UNIDAD	1
933	ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA DEL EJE CONTADOR	UNIDAD	1
934	ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA EJE DE ENTRADA	UNIDAD	1
935	ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR	UNIDAD	1
936	ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA DEL EJE CONTADOR	UNIDAD	1
937	ENGRANAJE DE REVERSA	UNIDAD	1
938	ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA DEL EJE CONTADOR	UNIDAD	1
939	ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA DEL EJE CONTADOR	UNIDAD	1
940	ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA EJE DE ENTRADA	UNIDAD	1
941	ENGRANAJE DEL VELOCIMETRO	UNIDAD	1
942	ENGRANAJE QUINTA MARCHA DEL EJE DE ENTRADA	UNIDAD	1
943	FORMADOR DE EMPAQUES	UNIDAD	1
944	GRASA DE LITIO	UNIDAD	1
945	GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION	UNIDAD	1
946	GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ	UNIDAD	1
947	HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	UNIDAD	1
948	HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	UNIDAD	1
949	HORQUILLA DE CAMBIO DE ALTA VELOCIDAD	UNIDAD	1
950	HORQUILLA DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD	UNIDAD	1
951	HORQUILLA DE CAMBIO DE REVERSA/QUINTA MARCHA	UNIDAD	1
952	JUEGO DE LAINAS AJUSTE DIFERENCIAL	UNIDAD	1
953	JUEGO JUNTAS EJE CARDANISO	UNIDAD	1
954	KIT CENTRO CARDAN	UNIDAD	1
955	LLANTA	UNIDAD	1
956	LLANTAS (ESPECIALES DE TACO)	UNIDAD	1
957	MANGAS SINCRONIZADORAS CAMBIOS	UNIDAD	1
958	MANGUITO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS	UNIDAD	1
959	MANGUITO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS	UNIDAD	1
960	PALANCA DE CAMBIO	UNIDAD	1
961	PALANCA DE CAMBIO DE REVERSA	UNIDAD	1
962	PALANCA GUIA DEL CONTROL DE CAMBIOS	UNIDAD	1
963	PALANCA SELECTORA	UNIDAD	1
964	PASADOR ECUALIZADOR DIFERENCIAL	UNIDAD	1
965	PASADOR MUELLE	UNIDAD	1
966	PASADOR SELECTOR CAMBIOS	UNIDAD	1
967	PASADOR Y ARANDELA CAJA	UNIDAD	1
968	PERNO CON TUERCA	UNIDAD	1

969	PIÑON DIFERENCIAL	UNIDAD	1
970	PIÑON SINFIN	UNIDAD	1
971	PLANETARIOS	UNIDAD	1
972	RETEN COUPLING	UNIDAD	1
973	RETEN EJE MOTRIZ	UNIDAD	1
974	RETEN SELECTOR	UNIDAD	1
975	RETEN SPEED DELANTERO	UNIDAD	1
976	RETEN TOMA CAJA	UNIDAD	1
977	RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	UNIDAD	1
978	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	UNIDAD	1
979	RETENEDOR SPEED TRASERO	UNIDAD	1
980	RETENES PORTA BALINERA	UNIDAD	1
981	RODAMIENTO DEL EJE CONTADOR	UNIDAD	1
982	RODAMIENTO DEL EJE DE ENTRADA	UNIDAD	1
983	RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA	UNIDAD	1
984	RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR	UNIDAD	1
985	RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA EJE DE ENTRADA	UNIDAD	1
986	RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA EJE CONTADOR	UNIDAD	1
987	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	UNIDAD	1
988	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	UNIDAD	1
989	RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO	UNIDAD	1
990	RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	UNIDAD	1
991	RODAMIENTOS DEL SPEED	UNIDAD	1
992	ROTULA	UNIDAD	1
993	SATELITES	UNIDAD	1
994	SELECTOR CAMBIOS	UNIDAD	1
995	SOPORTE CARDAN	UNIDAD	1
996	SOPORTE EXOSTO	UNIDAD	1
997	TAPA GUIA CAJA DIRECCION	UNIDAD	1
998	TERMINAL DIRECCION	UNIDAD	1
999	TORNILLO CENTRAL MUELLE	UNIDAD	1
1000	TORNILLO GUIA SELECTOR	UNIDAD	1
1001	VALVULA SELLOMATIC	UNIDAD	1
1002	VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	UNIDAD	1
1003	VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	UNIDAD	1
1004	YUGO DESLISANTE BARRA CARDAN	UNIDAD	1
1005	ACEITE HIDRAULICO	UNIDAD	1
1006	ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	UNIDAD	1
1007	ANILLOS DEL PISTON	UNIDAD	1
1008	ARANDELA TAPON CARTER	UNIDAD	1
1009	ARBOL DE LEVAS	UNIDAD	1
1010	ARBOL DE LEVAS ADMISION	UNIDAD	1
1011	ARBOL DE LEVAS ESCAPE	UNIDAD	1
1012	BIELA	UNIDAD	1
1013	BLOQUE MOTOR	UNIDAD	1
1014	BOBINA COMPRESOR A/A	UNIDAD	1
1015	BOMBA DE ACEITE	UNIDAD	1
1016	BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1
1017	BOMBA INYECCION	UNIDAD	1
1018	BOTELLA FILTRO DESIDRATADOR A/A	UNIDAD	1
1019	BRAZO TENSOR VENTILADOR	UNIDAD	1
1020	BUJIA MOTOR	UNIDAD	1
1021	BUJIA PRE- CALENTAMIENTO	UNIDAD	1
1022	CARTER	UNIDAD	1
1023	CASQUETES DE BANCADA	UNIDAD	1
1024	CASQUETES DE LA BIELA	UNIDAD	1
1025	CATALIZADOR EXOSTO	UNIDAD	1
1026	CIGÜEÑAL	UNIDAD	1

1027	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1
1028	CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION (TUBO)	UNIDAD	1
1029	CORREA AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1
1030	CORREA ALTERNADOR	UNIDAD	1
1031	CORREA BOMBA HIDRAULICA	UNIDAD	1
1032	CORREA COMPRESOR	UNIDAD	1
1033	CORREA UNICA ACCESORIOS	UNIDAD	1
1034	CORREA VENTILADOR	UNIDAD	1
1035	CUBIERTA REPARTICION COMPLETA	UNIDAD	1
1036	CULATA	UNIDAD	1
1037	DEPOSITO LAVA VIDRIOS	UNIDAD	1
1038	DESENGRASANTE	UNIDAD	1
1039	DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO	UNIDAD	1
1040	DISTRIBUIDOR	UNIDAD	1
1041	ELEMENTO SEDIMENTADOR	UNIDAD	1
1042	EMPAQUE BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1
1043	EMPAQUE CUERPO ACELERACION	UNIDAD	1
1044	EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA	UNIDAD	1
1045	ENFOCADOR RADIADOR	UNIDAD	1
1046	ENFRIADOR DE ACEITE	UNIDAD	1
1047	FAN CLUTCH	UNIDAD	1
1048	FILTRO AUXILIAR ACEITE	UNIDAD	1
1049	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1
1050	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1
1051	FILTRO DE AIRE EXTERNO	UNIDAD	1
1052	FILTRO DE AIRE INTERNO	UNIDAD	1
1053	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
1054	FILTRO EVAPORADOR A/C	UNIDAD	1
1055	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	UNIDAD	1
1056	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	UNIDAD	1
1057	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	UNIDAD	1
1058	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	UNIDAD	1
1059	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
1060	GUAYA ACELERADOR	UNIDAD	1
1061	GUAYA EMBRAGUE	UNIDAD	1
1062	GUAYA VELOCIMETRO	UNIDAD	1
1063	GUIAS VALVULA	UNIDAD	1
1064	GUZANILLO A/A	UNIDAD	1
1065	IMPULSADOR MOTOR	UNIDAD	1
1066	INTERCULER	UNIDAD	1
1067	INYECTOR	UNIDAD	1
1068	JUEGO DE CAUCHO VALVULAS	UNIDAD	1
1069	JUNTA CUERPO DEL ACELERADOR	UNIDAD	1
1070	JUNTA CULATA	UNIDAD	1
1071	JUNTA DEL MULTIPLE ESCAPE	UNIDAD	1
1072	JUNTA MULTIPLE	UNIDAD	1
1073	JUNTA MULTIPLE DE ADMISION	UNIDAD	1
1074	JUNTA TAPA CARTER MOTOR	UNIDAD	1
1075	JUNTA TAPA VALVULAS	UNIDAD	1
1076	KIT PRE FILTROS INYECTORES	UNIDAD	1
1077	KIT REPARACION (PISTON, ANILLOS Y CAMISAS)	UNIDAD	1
1078	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	UNIDAD	1
1079	LIGA CAMARA DINAMICA	UNIDAD	1
1080	LIMPIA CARBURADO	UNIDAD	1
1081	LIMPIADOR DE INYECTORES	UNIDAD	1
1082	LIMPIADOR INYECTORES	UNIDAD	1
1083	LINEA COMPRESOR A/A A CONDENSADOR	UNIDAD	1
1084	LINEA COMPRESOR A/A AL EVAPORADOR	UNIDAD	1

1085	LIQUIDO REFRIGERANTE	UNIDAD	1
1086	MANGUERA A/A	UNIDAD	1
1087	MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA	UNIDAD	1
1088	MANGUERA CALEFACTOR SALIDA	UNIDAD	1
1089	MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION	UNIDAD	1
1090	MANGUERA DE DESFOGUE	UNIDAD	1
1091	MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	UNIDAD	1
1092	MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO	UNIDAD	1
1093	MANGUERA ENTRADA INTERCULER	UNIDAD	1
1094	MANGUERA INFERIOR RADIADOR	UNIDAD	1
1095	MANGUERA MULTIPLE ADMISION	UNIDAD	1
1096	MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
1097	MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR	UNIDAD	1
1098	MANGUERA SALIDA INTERCULER	UNIDAD	1
1099	MANGUERA SALIDA PURIFICADOR AIRE	UNIDAD	1
1100	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	UNIDAD	1
1101	MANGUERA TERMOSTATO	UNIDAD	1
1102	MANGUERA TURBO	UNIDAD	1
1103	ORING	UNIDAD	1
1104	PANAL A/A	UNIDAD	1
1105	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	UNIDAD	1
1106	POLEA CIGÜEÑAL	UNIDAD	1
1107	PRE-FILTROS INYECTORES	UNIDAD	1
1108	RADIADOR	UNIDAD	1
1109	RADIADOR CALEFACCION	UNIDAD	1
1110	REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1
1111	RESORTE TENSOR A/A	UNIDAD	1
1112	RETEN POLE REPARTICION	UNIDAD	1
1113	RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	UNIDAD	1
1114	SELLO DE VALVULA	UNIDAD	1
1115	SILICONA ALTA TEMPERATURA	UNIDAD	1
1116	SOPORTE MOTOR INFERIOR	UNIDAD	1
1117	SOPORTE MOTOR SUPERIOR	UNIDAD	1
1118	TANQUE HIDRAULICO	UNIDAD	1
1119	TANQUE LATERAL RADIADOR - DER	UNIDAD	1
1120	TANQUE LATERAL RADIADOR - IZQ	UNIDAD	1
1121	TANQUE LIMPIA BRISAS	UNIDAD	1
1122	TAPA ACEITE MOTOR	UNIDAD	1
1123	TAPA RADIADOR	UNIDAD	1
1124	TAPON CARTER	UNIDAD	1
1125	TERMOSTATO	UNIDAD	1
1126	TORNILLO SOPORTE MOTOR	UNIDAD	1
1127	TUBO BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1
1128	TURBO	UNIDAD	1
1129	VALVULA DE ADMISION	UNIDAD	1
1130	VALVULA DE ESCAPE	UNIDAD	1
1131	VALVULA HARRISON	UNIDAD	1
1132	VALVULA REGULADORA DE GAS	UNIDAD	1
1133	VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE	UNIDAD	1
1134	VENTILADOR A/A	UNIDAD	1
1135	VOLANTE MOTOR	UNIDAD	1
1136	ABRAZADERAS RADIADOR	UNIDAD	1
1137	ACEITE MOTOR	UNIDAD	1
1138	ACEITE MOTOR SINTETICO	UNIDAD	1
1139	ANILLOS DEL PISTON MOTOR	UNIDAD	1
1140	BOMBA COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
1141	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1
1142	GUIAS VALVULA ADMISION	UNIDAD	1

1143	GUIAS VALVULA ESCAPE	UNIDAD	1
1144	MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION	UNIDAD	1
1145	PILA COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
1146	RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	UNIDAD	1
1147	SOPORTE MOTOR	UNIDAD	1
1148	CILINDRO DE AIRE	UNIDAD	1
1149	CONECTOR AIRE	UNIDAD	1
1150	DISCO FRICCION	UNIDAD	1
1151	KIT REPARACION 5TA RUEDA	UNIDAD	1
1152	LINEA DE AIRE	UNIDAD	1
1153	PASADOR LANZA REMOLQUE	UNIDAD	1
1154	ENGRACE GENERAL	UNIDAD	1
1155	BIELA DIRECCION	UNIDAD	1
1156	BOMBA HIDRAULICA	UNIDAD	1
1157	BRAZO AXIAL DIRECCION	UNIDAD	1
1158	CAJA DE DIRECCION	UNIDAD	1
1159	COLUMNA DIRECCION	UNIDAD	1
1160	EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	UNIDAD	1
1161	GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION	UNIDAD	1
1162	PERNO CENTRA DIRECCION	UNIDAD	1
1163	RETEN BOMBA HIDRAULICA	UNIDAD	1
1164	RETEN CUPLING	UNIDAD	1
1165	RETENEDOR CAJA DIRECCION	UNIDAD	1
1166	RODAMIENTO CAJA DIRECCION	UNIDAD	1
1167	ROTOR BOMBA HIDRAULICA	UNIDAD	1
1168	SIN FIN DIRECCION	UNIDAD	1
1169	TERMINAL DIRECCION CORTA	UNIDAD	1
1170	TERMINAL DIRECCION LARGA	UNIDAD	1
1171	YOQUI CAJA DIRECCION	UNIDAD	1
1172	BALINERA VOLANTE MOTOR	UNIDAD	1
1173	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	UNIDAD	1
1174	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	UNIDAD	1
1175	COLLARIN EMBRAGUE	UNIDAD	1
1176	FRENO ENBRAGUE	UNIDAD	1
1177	GUARDAPOLVO HORQUILLA	UNIDAD	1
1178	HORQUILLA EMBRAGUE	UNIDAD	1
1179	KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA)	UNIDAD	1
1180	MANGUERA DE PRESION EMBRAGUE	UNIDAD	1
1181	RESORTE HORQUILLA	UNIDAD	1
1182	TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE	UNIDAD	1
1183	CAMARA	UNIDAD	1
1184	CAMARA TRASERA DE RESORTE	UNIDAD	1
1185	DIAFRAGMA CAMARA	UNIDAD	1
1186	EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	UNIDAD	1
1187	FILTRO COALESCENTE DE ACEITE	UNIDAD	1
1188	GOBERNADOR	UNIDAD	1
1189	GUAYA FRENO DE MANO - DER	UNIDAD	1
1190	GUAYA FRENO DE MANO - IZQ	UNIDAD	1
1191	INDICADOR DE BAJA PRESION	UNIDAD	1
1192	LIMPIADOR PARTES DE FRENO	UNIDAD	1
1193	MANGUERA FRENO DELANTERO	UNIDAD	1
1194	MANGUERA FRENO TRASERO	UNIDAD	1
1195	MANOMETRO DE AIRE	UNIDAD	1
1196	RESORTE BANDA FRENO	UNIDAD	1
1197	RETENEDOR EXTERNO RUEDA	UNIDAD	1
1198	RETENEDOR INTERNO RUEDA	UNIDAD	1
1199	RODAJAS	UNIDAD	1
1200	SECADOR DE AIRE	UNIDAD	1

1201	SERVO FRENO	UNIDAD	1
1202	TENSOR DE AJUSTE (BRAZO)	UNIDAD	1
1203	TRINQUETE FRENO DE MANO	UNIDAD	1
1204	VALVULA CONTROL ESTACIONAMIENTO PP	UNIDAD	1
1205	VALVULA CONTROL RESORTE TC-2	UNIDAD	1
1206	VALVULA DC	UNIDAD	1
1207	VALVULA DE DRENAJE	UNIDAD	1
1208	VALVULA DE ESCAPE RAPIDO QR-1	UNIDAD	1
1209	VALVULA DE FRENO	UNIDAD	1
1210	VALVULA DE FRENO DE RESORTE SR	UNIDAD	1
1211	VALVULA DE PURGA	UNIDAD	1
1212	VALVULA DE RETENCION	UNIDAD	1
1213	VALVULA DE SEGURIDAD	UNIDAD	1
1214	VALVULA REGULADORA DE ADMISION	UNIDAD	1
1215	VALVULA RELE L-12	UNIDAD	1
1216	VALVULA TP	UNIDAD	1
1217	ALTERNADOR	UNIDAD	1
1218	ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1
1219	ARRANQUE	UNIDAD	1
1220	BALINERA ALTERNADOR	UNIDAD	1
1221	BATERIA	UNIDAD	1
1222	BOBINA DE ENCENDIDO	UNIDAD	1
1223	BOBINADO ARRANQUE	UNIDAD	1
1224	BOBINAS DE CAMPO	UNIDAD	1
1225	BOMBILLO COCUYO	UNIDAD	1
1226	BOMBILLO DIRECCIONAL	UNIDAD	1
1227	BOMBILLO ESTROBER	UNIDAD	1
1228	BOMBILLO EXPLORADORA	UNIDAD	1
1229	BOMBILLO FAROLA	UNIDAD	1
1230	BOMBILLO HALOGENO	UNIDAD	1
1231	BOMBILLO LUZ TECHO	UNIDAD	1
1232	BOMBILLO REVERSA	UNIDAD	1
1233	BOMBILLO STOP	UNIDAD	1
1234	BOMBILLO TABLERO	UNIDAD	1
1235	BOMBILLO TIPO FUSIBLE	UNIDAD	1
1236	BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	UNIDAD	1
1237	BUJES MOTOR ARRANQUE	UNIDAD	1
1238	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	UNIDAD	1
1239	CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO	UNIDAD	1
1240	CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	UNIDAD	1
1241	CARCAZA ALTERNADOR	UNIDAD	1
1242	CINTA AISLANTE	UNIDAD	1
1243	CONECTOR ALTERNADOR	UNIDAD	1
1244	CONECTOR ELECTRICO	UNIDAD	1
1245	CONECTOR SISTEMA DE INYECCION	UNIDAD	1
1246	CREMALLERA VIDRIO PUERTA	UNIDAD	1
1247	ESCOBILLAS DE ALTERNADOR	UNIDAD	1
1248	FISIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER	UNIDAD	1
1249	FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	UNIDAD	1
1250	FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER	UNIDAD	1
1251	FISIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER	UNIDAD	1
1252	FLASHER DIRECCIONALES	UNIDAD	1
1253	FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
1254	FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER	UNIDAD	1
1255	FUSIBLE TERMICO	UNIDAD	1
1256	IMPULSOR O BENDIX	UNIDAD	1
1257	INDUCIDO ALTERNADOR	UNIDAD	1
1258	INDUCIDO O BOBINA	UNIDAD	1

1259	INSTALACION DE ALTA	UNIDAD	1
1260	INTERRUPTOR PARQUEO	UNIDAD	1
1261	LAMPARA DIRECCIONAL DER	UNIDAD	1
1262	LAMPARA DIRECCIONAL IZQ.	UNIDAD	1
1263	LAMPARA STOP TRASERO	UNIDAD	1
1264	LAMPARA STOP TRASERO IZQ.	UNIDAD	1
1265	LAMPARA UNIDAD LUZ DER	UNIDAD	1
1266	LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ.	UNIDAD	1
1267	LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS	UNIDAD	1
1268	LIQUIDO PARA BATERIA	UNIDAD	1
1269	LUCES LATERALES	UNIDAD	1
1270	MODULO ELECTRONICO	UNIDAD	1
1271	MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO	UNIDAD	1
1272	MOTOR LIMPIA BRISAS	UNIDAD	1
1273	PANTALLA VIDEO	UNIDAD	1
1274	PARLANTES	UNIDAD	1
1275	PERA ACEITE	UNIDAD	1
1276	PERA REVERSO	UNIDAD	1
1277	PERA STOP	UNIDAD	1
1278	PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
1279	PITO	UNIDAD	1
1280	PLACA PORTA DIODOS	UNIDAD	1
1281	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	UNIDAD	1
1282	POLEA ALTERNADOR	UNIDAD	1
1283	PORTA ESCOBILLAS	UNIDAD	1
1284	PORTA FUSIBLE	UNIDAD	1
1285	RADIO MUSICAL MP3 USB	UNIDAD	1
1286	REGULADOR ALTERNADOR	UNIDAD	1
1287	RELE	UNIDAD	1
1288	RODAMIENTO	UNIDAD	1
1289	RODAMIENTO ALTERNADOR	UNIDAD	1
1290	ROTOR ALTERNADOR	UNIDAD	1
1291	SENSOR ACT (TEMPERATURA AIRE ADMISION)	UNIDAD	1
1292	SENSOR APP (POSICION PEDAL DE ACELERADOR)	UNIDAD	1
1293	SENSOR BTA (DEL CUERPO DE ACELERACION)	UNIDAD	1
1294	SENSOR CKP (POSICION DEL CIGÜEÑAL)	UNIDAD	1
1295	SENSOR CLIMATIZADOR A/A	UNIDAD	1
1296	SENSOR CMP (POSICION DEL ARBOL DE LEVAS)	UNIDAD	1
1297	SENSOR CYL O CYP (POSICION DEL PISTON	UNIDAD	1
1298	SENSOR ECSP (CONTROL SISTEMA PRESION DEL EVAP)	UNIDAD	1
1299	SENSOR ECT (TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE)	UNIDAD	1
1300	SENSOR ETS (TEMPERATURA DEL GAS DEL EGR)	UNIDAD	1
1301	SENSOR EVP (POSICION DEL EGR)	UNIDAD	1
1302	SENSOR FLS (NIVEL DE COMBUSTIBLE)	UNIDAD	1
1303	SENSOR FRP (PRESION DEL RIEL DE COMBUSTIBLE)	UNIDAD	1
1304	SENSOR IAT (TEMPERATURA AIRE ADMISION)	UNIDAD	1
1305	SENSOR IFS (FALLO DE IGNICION)	UNIDAD	1
1306	SENSOR KNOCK (DE DETONACION)	UNIDAD	1
1307	SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE)	UNIDAD	1
1308	SENSOR MAP (PRESION ABSOLUTA MULTIPLE)	UNIDAD	1
1309	SENSOR MAT (TEMPERATURA AIRE MULTIPLE)	UNIDAD	1
1310	SENSOR O2 (DE OXIGENO)	UNIDAD	1
1311	SENSOR OPS (PRESION DE ACEITE)	UNIDAD	1
1312	SENSOR OTS (TEMPERATURA DEL ACEITE)	UNIDAD	1
1313	SENSOR RPM (REVOLUCIONES X MINUTO MOTOR)	UNIDAD	1
1314	SENSOR TDC (PUNTO MUERTO PISTON)	UNIDAD	1
1315	SENSOR TPS (POSICION DE LA MARIPOSA)	UNIDAD	1
1316	SENSOR TRAMPA COMBUSTIBLE	UNIDAD	1

1317	SENSOR VSS (DE VELOCIMETRO)	UNIDAD	1
1318	SOKET UNIDAD	UNIDAD	1
1319	SOLENOIDE / AUTOMATICO.	UNIDAD	1
1320	SOLENOIDE CORTE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
1321	SOLENOIDE DRENADO SEDIMENTOS	UNIDAD	1
1322	SWITCH DIRECCIONAL	UNIDAD	1
1323	SWITCH IGNICION	UNIDAD	1
1324	TERMINAL DE OJO	UNIDAD	1
1325	TERMINAL MEDIDOR COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
1326	VALVULA IAC (CONTROL DE AIRE AL RALENTI)	UNIDAD	1
1327	VENTILADOR ALTERNADOR	UNIDAD	1

CHEVROLET FRR ODR407;CHEVROLET NQR ODR425

1328	AMORTIGUADOR SILLAS	UNIDAD	1
1329	BOSTER PUERTA	UNIDAD	1
1330	BOTIQUIN	UNIDAD	1
1331	CAMBIO SIGLAS	UNIDAD	1
1332	CHAPA PUERTA	UNIDAD	1
1333	FORRO TIMON	UNIDAD	1
1334	FORROS SILLAS	UNIDAD	1
1335	FUELLE AIRES PARA ASIENTO	UNIDAD	1
1336	FUELLE AIRES PARA CABINA	UNIDAD	1
1337	MANIJA PUERTA	UNIDAD	1
1338	PLUMILLAS	UNIDAD	1
1339	SOPORTE TANQUE DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
1340	TAPETES	UNIDAD	1
1341	VIDRIO PANORAMICO	UNIDAD	1
1342	AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	1
1343	AMORTIGUADOR TRASERO	UNIDAD	1
1344	ANILLO SEPARADOR EJE	UNIDAD	1
1345	ANILLO SINCRONIZADOR DE PRIMERA	UNIDAD	1
1346	ANILLO SINCRONIZADOR DE QUINTA	UNIDAD	1
1347	ANILLO SINCRONIZADOR DE SEGUNDA	UNIDAD	1
1348	ANILLO SINCRONIZADOR DE TERCERA	UNIDAD	1
1349	ANILLO SINCRONIZADOR PRIMERA Y REVERSO	UNIDAD	1
1350	ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA)	UNIDAD	1
1351	ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION)	UNIDAD	1
1352	ASIENTO PALANCA CAMBIO	UNIDAD	1
1353	BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	1
1354	BIELETA CONTROL CAMBIOS	UNIDAD	1
1355	BOCIN RUEDA COMPLETO	UNIDAD	1
1356	BRAZO AXIAL	UNIDAD	1
1357	BRAZO DE CAMBIO DE REVERSA	UNIDAD	1
1358	BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO)	UNIDAD	1
1359	BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO	UNIDAD	1
1360	BUJE MUELLE PARTE FIJA	UNIDAD	1
1361	CADENA CARDAN	UNIDAD	1
1362	CAJA DEL DIFERENCIAL	UNIDAD	1
1363	CAJA DEL TRAS-EJE IZQUIERDA (CARCASA)	UNIDAD	1
1364	CANASTA DIFERENCIAL	UNIDAD	1
1365	CARDAN PRINCIPAL	UNIDAD	1
1366	CAUCHO Y BALINERA CARDAN	UNIDAD	1
1367	CORONA Y SPEED	UNIDAD	1
1368	CORREA AUXILIAR A/A	UNIDAD	1
1369	CRUCETA CARDAN	UNIDAD	1
1370	CUBO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS	UNIDAD	1
1371	CUBO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS	UNIDAD	1
1372	EJE CUENTA KILOMETROS	UNIDAD	1

1373	EJE DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD	UNIDAD	1
1374	EJE DE CAMBIO DE REVERSA/QUINTA MARCHA	UNIDAD	1
1375	EJE DE ENTRADA	UNIDAD	1
1376	EJE DE SELECCION Y CAMBIO	UNIDAD	1
1377	EJE DEL ENGRANAJE DEL PIÑON DIFERENCIAL	UNIDAD	1
1378	EJE ENGRANAJE DE REVERSA	UNIDAD	1
1379	EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	UNIDAD	1
1380	ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA DEL EJE CONTADOR	UNIDAD	1
1381	ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA EJE DE ENTRADA	UNIDAD	1
1382	ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR	UNIDAD	1
1383	ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA DEL EJE CONTADOR	UNIDAD	1
1384	ENGRANAJE DE REVERSA	UNIDAD	1
1385	ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA DEL EJE CONTADOR	UNIDAD	1
1386	ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA DEL EJE CONTADOR	UNIDAD	1
1387	ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA EJE DE ENTRADA	UNIDAD	1
1388	ENGRANAJE DEL VELOCIMETRO	UNIDAD	1
1389	ENGRANAJE QUINTA MARCHA DEL EJE DE ENTRADA	UNIDAD	1
1390	FORMADOR DE EMPAQUES	UNIDAD	1
1391	GRASA DE LITIO	UNIDAD	1
1392	GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION	UNIDAD	1
1393	GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ	UNIDAD	1
1394	HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	UNIDAD	1
1395	HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	UNIDAD	1
1396	HORQUILLA DE CAMBIO DE ALTA VELOCIDAD	UNIDAD	1
1397	HORQUILLA DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD	UNIDAD	1
1398	HORQUILLA DE CAMBIO DE REVERSA/QUINTA MARCHA	UNIDAD	1
1399	JUEGO DE LAINAS AJUSTE DIFERENCIAL	UNIDAD	1
1400	JUEGO JUNTAS EJE CARDANISO	UNIDAD	1
1401	KIT CENTRO CARDAN	UNIDAD	1
1402	LLANTA	UNIDAD	1
1403	LLANTAS (ESPECIALES DE TACO)	UNIDAD	1
1404	MANGAS SINCRONIZADORAS CAMBIOS	UNIDAD	1
1405	MANGUITO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS	UNIDAD	1
1406	MANGUITO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS	UNIDAD	1
1407	PALANCA DE CAMBIO	UNIDAD	1
1408	PALANCA DE CAMBIO DE REVERSA	UNIDAD	1
1409	PALANCA GUIA DEL CONTROL DE CAMBIOS	UNIDAD	1
1410	PALANCA SELECTORA	UNIDAD	1
1411	PASADOR ECUALIZADOR DIFERENCIAL	UNIDAD	1
1412	PASADOR MUELLE	UNIDAD	1
1413	PASADOR SELECTOR CAMBIOS	UNIDAD	1
1414	PASADOR Y ARANDELA CAJA	UNIDAD	1
1415	PERNO CON TUERCA	UNIDAD	1
1416	PIÑON DIFERENCIAL	UNIDAD	1
1417	PIÑON SINFIN	UNIDAD	1
1418	PLANETARIOS	UNIDAD	1
1419	RETEN COUPLING	UNIDAD	1
1420	RETEN EJE MOTRIZ	UNIDAD	1
1421	RETEN SELECTOR	UNIDAD	1
1422	RETEN SPEED DELANTERO	UNIDAD	1
1423	RETEN TOMA CAJA	UNIDAD	1
1424	RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	UNIDAD	1
1425	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	UNIDAD	1
1426	RETENEDOR SPEED TRASERO	UNIDAD	1
1427	RETENES PORTA BALINERA	UNIDAD	1
1428	RODAMIENTO DEL EJE CONTADOR	UNIDAD	1
1429	RODAMIENTO DEL EJE DE ENTRADA	UNIDAD	1
1430	RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA	UNIDAD	1

1431	RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR	UNIDAD	1
1432	RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA EJE DE ENTRADA	UNIDAD	1
1433	RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA EJE CONTADOR	UNIDAD	1
1434	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	UNIDAD	1
1435	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	UNIDAD	1
1436	RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO	UNIDAD	1
1437	RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	UNIDAD	1
1438	RODAMIENTOS DEL SPEED	UNIDAD	1
1439	ROTULA	UNIDAD	1
1440	SATELITES	UNIDAD	1
1441	SELECTOR CAMBIOS	UNIDAD	1
1442	SOPORTE CARDAN	UNIDAD	1
1443	SOPORTE EXOSTO	UNIDAD	1
1444	TAPA GUIA CAJA DIRECCION	UNIDAD	1
1445	TERMINAL DIRECCION	UNIDAD	1
1446	TORNILLO CENTRAL MUELLE	UNIDAD	1
1447	TORNILLO GUIA SELECTOR	UNIDAD	1
1448	VALVULA SELLOMATIC	UNIDAD	1
1449	VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	UNIDAD	1
1450	VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	UNIDAD	1
1451	YUGO DESLISANTE BARRA CARDAN	UNIDAD	1
1452	ACEITE HIDRAULICO	UNIDAD	1
1453	ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	UNIDAD	1
1454	ANILLOS DEL PISTON	UNIDAD	1
1455	ARANDELA TAPON CARTER	UNIDAD	1
1456	ARBOL DE LEVAS	UNIDAD	1
1457	ARBOL DE LEVAS ADMISION	UNIDAD	1
1458	ARBOL DE LEVAS ESCAPE	UNIDAD	1
1459	BIELA	UNIDAD	1
1460	BLOQUE MOTOR	UNIDAD	1
1461	BOBINA COMPRESOR A/A	UNIDAD	1
1462	BOMBA DE ACEITE	UNIDAD	1
1463	BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1
1464	BOMBA INYECCION	UNIDAD	1
1465	BOTELLA FILTRO DESIDRATADOR A/A	UNIDAD	1
1466	BRAZO TENSOR VENTILADOR	UNIDAD	1
1467	BUJIA MOTOR	UNIDAD	1
1468	BUJIA PRE- CALENTAMIENTO	UNIDAD	1
1469	CARTER	UNIDAD	1
1470	CASQUETES DE BANCADA	UNIDAD	1
1471	CASQUETES DE LA BIELA	UNIDAD	1
1472	CATALIZADOR EXOSTO	UNIDAD	1
1473	CIGÜEÑAL	UNIDAD	1
1474	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1
1475	CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION (TUBO)	UNIDAD	1
1476	CORREA AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1
1477	CORREA ALTERNADOR	UNIDAD	1
1478	CORREA BOMBA HIDRAULICA	UNIDAD	1
1479	CORREA COMPRESOR	UNIDAD	1
1480	CORREA UNICA ACCESORIOS	UNIDAD	1
1481	CORREA VENTILADOR	UNIDAD	1
1482	CUBIERTA REPARTICION COMPLETA	UNIDAD	1
1483	CULATA	UNIDAD	1
1484	DEPOSITO LAVA VIDRIOS	UNIDAD	1
1485	DESENGRASANTE	UNIDAD	1
1486	DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO	UNIDAD	1
1487	DISTRIBUIDOR	UNIDAD	1
1488	ELEMENTO SEDIMENTADOR	UNIDAD	1

1489	EMPAQUE BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1
1490	EMPAQUE CUERPO ACELERACION	UNIDAD	1
1491	EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA	UNIDAD	1
1492	ENFOCADOR RADIADOR	UNIDAD	1
1493	ENFRIADOR DE ACEITE	UNIDAD	1
1494	FAN CLUTCH	UNIDAD	1
1495	FILTRO AUXILIAR ACEITE	UNIDAD	1
1496	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1
1497	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1
1498	FILTRO DE AIRE EXTERNO	UNIDAD	1
1499	FILTRO DE AIRE INTERNO	UNIDAD	1
1500	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
1501	FILTRO EVAPORADOR A/C	UNIDAD	1
1502	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	UNIDAD	1
1503	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	UNIDAD	1
1504	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	UNIDAD	1
1505	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	UNIDAD	1
1506	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
1507	GUAYA ACELERADOR	UNIDAD	1
1508	GUAYA EMBRAGUE	UNIDAD	1
1509	GUAYA VELOCIMETRO	UNIDAD	1
1510	GUIAS VALVULA	UNIDAD	1
1511	GUZANILLO A/A	UNIDAD	1
1512	IMPULSADOR MOTOR	UNIDAD	1
1513	INTERCULER	UNIDAD	1
1514	INYECTOR	UNIDAD	1
1515	JUEGO DE CAUCHO VALVULAS	UNIDAD	1
1516	JUNTA CUERPO DEL ACELERADOR	UNIDAD	1
1517	JUNTA CULATA	UNIDAD	1
1518	JUNTA DEL MULTIPLE ESCAPE	UNIDAD	1
1519	JUNTA MULTIPLE	UNIDAD	1
1520	JUNTA MULTIPLE DE ADMISION	UNIDAD	1
1521	JUNTA TAPA CARTER MOTOR	UNIDAD	1
1522	JUNTA TAPA VALVULAS	UNIDAD	1
1523	KIT PRE FILTROS INYECTORES	UNIDAD	1
1524	KIT REPARACION (PISTON, ANILLOS Y CAMISAS)	UNIDAD	1
1525	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	UNIDAD	1
1526	LIGA CAMARA DINAMICA	UNIDAD	1
1527	LIMPIA CARBURADO	UNIDAD	1
1528	LIMPIADOR DE INYECTORES	UNIDAD	1
1529	LIMPIADOR INYECTORES	UNIDAD	1
1530	LINEA COMPRESOR A/A A CONDENSADOR	UNIDAD	1
1531	LINEA COMPRESOR A/A AL EVAPORADOR	UNIDAD	1
1532	LIQUIDO REFRIGERANTE	UNIDAD	1
1533	MANGUERA A/A	UNIDAD	1
1534	MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA	UNIDAD	1
1535	MANGUERA CALEFACTOR SALIDA	UNIDAD	1
1536	MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION	UNIDAD	1
1537	MANGUERA DE DESFOGUE	UNIDAD	1
1538	MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	UNIDAD	1
1539	MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO	UNIDAD	1
1540	MANGUERA ENTRADA INTERCULER	UNIDAD	1
1541	MANGUERA INFERIOR RADIADOR	UNIDAD	1
1542	MANGUERA MULTIPLE ADMISION	UNIDAD	1
1543	MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
1544	MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR	UNIDAD	1
1545	MANGUERA SALIDA INTERCULER	UNIDAD	1
1546	MANGUERA SALIDA PURIFICADOR AIRE	UNIDAD	1

1547	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	UNIDAD	1
1548	MANGUERA TERMOSTATO	UNIDAD	1
1549	MANGUERA TURBO	UNIDAD	1
1550	ORING	UNIDAD	1
1551	PANAL A/A	UNIDAD	1
1552	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	UNIDAD	1
1553	POLEA CIGÜEÑAL	UNIDAD	1
1554	PRE-FILTROS INYECTORES	UNIDAD	1
1555	RADIADOR	UNIDAD	1
1556	RADIADOR CALEFACCION	UNIDAD	1
1557	REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1
1558	RESORTE TENSOR A/A	UNIDAD	1
1559	RETEN POLE REPARTICION	UNIDAD	1
1560	RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	UNIDAD	1
1561	SELLO DE VALVULA	UNIDAD	1
1562	SILICONA ALTA TEMPERATURA	UNIDAD	1
1563	SOPORTE MOTOR INFERIOR	UNIDAD	1
1564	SOPORTE MOTOR SUPERIOR	UNIDAD	1
1565	TANQUE HIDRAULICO	UNIDAD	1
1566	TANQUE LATERAL RADIADOR - DER	UNIDAD	1
1567	TANQUE LATERAL RADIADOR - IZQ	UNIDAD	1
1568	TANQUE LIMPIA BRISAS	UNIDAD	1
1569	TAPA ACEITE MOTOR	UNIDAD	1
1570	TAPA RADIADOR	UNIDAD	1
1571	TAPON CARTER	UNIDAD	1
1572	TERMOSTATO	UNIDAD	1
1573	TORNILLO SOPORTE MOTOR	UNIDAD	1
1574	TUBO BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1
1575	TURBO	UNIDAD	1
1576	VALVULA DE ADMISION	UNIDAD	1
1577	VALVULA DE ESCAPE	UNIDAD	1
1578	VALVULA HARRISON	UNIDAD	1
1579	VALVULA REGULADORA DE GAS	UNIDAD	1
1580	VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE	UNIDAD	1
1581	VENTILADOR A/A	UNIDAD	1
1582	VOLANTE MOTOR	UNIDAD	1
1583	ABRAZADERAS RADIADOR	UNIDAD	1
1584	ACEITE MOTOR	UNIDAD	1
1585	ACEITE MOTOR SINTETICO	UNIDAD	1
1586	ANILLOS DEL PISTON MOTOR	UNIDAD	1
1587	BOMBA COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
1588	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1
1589	GUIAS VALVULA ADMISION	UNIDAD	1
1590	GUIAS VALVULA ESCAPE	UNIDAD	1
1591	MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION	UNIDAD	1
1592	PILA COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
1593	RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	UNIDAD	1
1594	SOPORTE MOTOR	UNIDAD	1
1595	CILINDRO DE AIRE	UNIDAD	1
1596	CONECTOR AIRE	UNIDAD	1
1597	DISCO FRICCION	UNIDAD	1
1598	KIT REPARACION 5TA RUEDA	UNIDAD	1
1599	LINEA DE AIRE	UNIDAD	1
1600	PASADOR LANZA REMOLQUE	UNIDAD	1
1601	ENGRACE GENERAL	UNIDAD	1
1602	BIELA DIRECCION	UNIDAD	1
1603	BOMBA HIDRAULICA	UNIDAD	1
1604	BRAZO AXIAL DIRECCION	UNIDAD	1

1605	CAJA DE DIRECCION	UNIDAD	1
1606	COLUMNA DIRECCION	UNIDAD	1
1607	EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	UNIDAD	1
1608	GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION	UNIDAD	1
1609	PERNO CENTRA DIRECCION	UNIDAD	1
1610	RETEN BOMBA HIDRAULICA	UNIDAD	1
1611	RETEN CUPLING	UNIDAD	1
1612	RETENEDOR CAJA DIRECCION	UNIDAD	1
1613	RODAMIENTO CAJA DIRECCION	UNIDAD	1
1614	ROTOR BOMBA HIDRAULICA	UNIDAD	1
1615	SIN FIN DIRECCION	UNIDAD	1
1616	TERMINAL DIRECCION CORTA	UNIDAD	1
1617	TERMINAL DIRECCION LARGA	UNIDAD	1
1618	YOQUI CAJA DIRECCION	UNIDAD	1
1619	BALINERA VOLANTE MOTOR	UNIDAD	1
1620	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	UNIDAD	1
1621	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	UNIDAD	1
1622	COLLARIN EMBRAGUE	UNIDAD	1
1623	FRENO EMBRAGUE	UNIDAD	1
1624	GUARDAPOLVO HORQUILLA	UNIDAD	1
1625	HORQUILLA EMBRAGUE	UNIDAD	1
1626	KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA)	UNIDAD	1
1627	MANGUERA DE PRESION EMBRAGUE	UNIDAD	1
1628	RESORTE HORQUILLA	UNIDAD	1
1629	TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE	UNIDAD	1
1630	CAMARA	UNIDAD	1
1631	CAMARA TRASERA DE RESORTE	UNIDAD	1
1632	DIAFRAGMA CAMARA	UNIDAD	1
1633	EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	UNIDAD	1
1634	FILTRO COALESCENTE DE ACEITE	UNIDAD	1
1635	GOBERNADOR	UNIDAD	1
1636	GUAYA FRENO DE MANO - DER	UNIDAD	1
1637	GUAYA FRENO DE MANO - IZQ	UNIDAD	1
1638	INDICADOR DE BAJA PRESION	UNIDAD	1
1639	LIMPIADOR PARTES DE FRENO	UNIDAD	1
1640	MANGUERA FRENO DELANTERO	UNIDAD	1
1641	MANGUERA FRENO TRASERO	UNIDAD	1
1642	MANOMETRO DE AIRE	UNIDAD	1
1643	RESORTE BANDA FRENO	UNIDAD	1
1644	RETENEDOR EXTERNO RUEDA	UNIDAD	1
1645	RETENEDOR INTERNO RUEDA	UNIDAD	1
1646	RODAJAS	UNIDAD	1
1647	SECADOR DE AIRE	UNIDAD	1
1648	SERVO FRENO	UNIDAD	1
1649	TENSOR DE AJUSTE (BRAZO)	UNIDAD	1
1650	TRINQUETE FRENO DE MANO	UNIDAD	1
1651	VALVULA CONTROL ESTACIONAMIENTO PP	UNIDAD	1
1652	VALVULA CONTROL RESORTE TC-2	UNIDAD	1
1653	VALVULA DC	UNIDAD	1
1654	VALVULA DE DRENAJE	UNIDAD	1
1655	VALVULA DE ESCAPE RAPIDO QR-1	UNIDAD	1
1656	VALVULA DE FRENO	UNIDAD	1
1657	VALVULA DE FRENO DE RESORTE SR	UNIDAD	1
1658	VALVULA DE PURGA	UNIDAD	1
1659	VALVULA DE RETENCION	UNIDAD	1
1660	VALVULA DE SEGURIDAD	UNIDAD	1
1661	VALVULA REGULADORA DE ADMISION	UNIDAD	1
1662	VALVULA RELE L-12	UNIDAD	1

1663	VALVULA TP	UNIDAD	1
1664	ALTERNADOR	UNIDAD	1
1665	ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1
1666	ARRANQUE	UNIDAD	1
1667	BALINERA ALTERNADOR	UNIDAD	1
1668	BATERIA	UNIDAD	1
1669	BOBINA DE ENCENDIDO	UNIDAD	1
1670	BOBINADO ARRANQUE	UNIDAD	1
1671	BOBINAS DE CAMPO	UNIDAD	1
1672	BOMBILLO COCUYO	UNIDAD	1
1673	BOMBILLO DIRECCIONAL	UNIDAD	1
1674	BOMBILLO ESTROBER	UNIDAD	1
1675	BOMBILLO EXPLORADORA	UNIDAD	1
1676	BOMBILLO FAROLA	UNIDAD	1
1677	BOMBILLO HALOGENO	UNIDAD	1
1678	BOMBILLO LUZ TECHO	UNIDAD	1
1679	BOMBILLO REVERSA	UNIDAD	1
1680	BOMBILLO STOP	UNIDAD	1
1681	BOMBILLO TABLERO	UNIDAD	1
1682	BOMBILLO TIPO FUSIBLE	UNIDAD	1
1683	BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	UNIDAD	1
1684	BUJES MOTOR ARRANQUE	UNIDAD	1
1685	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	UNIDAD	1
1686	CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO	UNIDAD	1
1687	CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	UNIDAD	1
1688	CARCAZA ALTERNADOR	UNIDAD	1
1689	CINTA AISLANTE	UNIDAD	1
1690	CONECTOR ALTERNADOR	UNIDAD	1
1691	CONECTOR ELECTRICO	UNIDAD	1
1692	CONECTOR SISTEMA DE INYECCION	UNIDAD	1
1693	CREMALLERA VIDRIO PUERTA	UNIDAD	1
1694	ESCOBILLAS DE ALTERNADOR	UNIDAD	1
1695	FISIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER	UNIDAD	1
1696	FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	UNIDAD	1
1697	FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER	UNIDAD	1
1698	FISIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER	UNIDAD	1
1699	FLASHER DIRECCIONALES	UNIDAD	1
1700	FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
1701	FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER	UNIDAD	1
1702	FUSIBLE TERMICO	UNIDAD	1
1703	IMPULSOR O BENDIX	UNIDAD	1
1704	INDUCIDO ALTERNADOR	UNIDAD	1
1705	INDUCIDO O BOBINA	UNIDAD	1
1706	INSTALACION DE ALTA	UNIDAD	1
1707	INTERRUPTOR PARQUEO	UNIDAD	1
1708	LAMPARA DIRECCIONAL DER	UNIDAD	1
1709	LAMPARA DIRECCIONAL IZQ.	UNIDAD	1
1710	LAMPARA STOP TRASERO	UNIDAD	1
1711	LAMPARA STOP TRASERO IZQ.	UNIDAD	1
1712	LAMPARA UNIDAD LUZ DER	UNIDAD	1
1713	LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ.	UNIDAD	1
1714	LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS	UNIDAD	1
1715	LIQUIDO PARA BATERIA	UNIDAD	1
1716	LUCES LATERALES	UNIDAD	1
1717	MODULO ELECTRONICO	UNIDAD	1
1718	MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO	UNIDAD	1
1719	MOTOR LIMPIA BRISAS	UNIDAD	1
1720	PANTALLA VIDEO	UNIDAD	1

1721	PARLANTES	UNIDAD	1
1722	PERA ACEITE	UNIDAD	1
1723	PERA REVERSO	UNIDAD	1
1724	PERA STOP	UNIDAD	1
1725	PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
1726	PITO	UNIDAD	1
1727	PLACA PORTA DIODOS	UNIDAD	1
1728	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	UNIDAD	1
1729	POLEA ALTERNADOR	UNIDAD	1
1730	PORTA ESCOBILLAS	UNIDAD	1
1731	PORTA FUSIBLE	UNIDAD	1
1732	RADIO MUSICAL MP3 USB	UNIDAD	1
1733	REGULADOR ALTERNADOR	UNIDAD	1
1734	RELE	UNIDAD	1
1735	RODAMIENTO	UNIDAD	1
1736	RODAMIENTO ALTERNADOR	UNIDAD	1
1737	ROTOR ALTERNADOR	UNIDAD	1
1738	SENSOR ACT (TEMPERATURA AIRE ADMISION)	UNIDAD	1
1739	SENSOR APP (POSICION PEDAL DE ACELERADOR)	UNIDAD	1
1740	SENSOR BTA (DEL CUERPO DE ACELERACION)	UNIDAD	1
1741	SENSOR CKP (POSICION DEL CIGÜEÑAL)	UNIDAD	1
1742	SENSOR CLIMATIZADOR A/A	UNIDAD	1
1743	SENSOR CMP (POSICION DEL ARBOL DE LEVAS)	UNIDAD	1
1744	SENSOR CYL O CYP (POSICION DEL PISTON	UNIDAD	1
1745	SENSOR ECSP (CONTROL SISTEMA PRESION DEL EVAP)	UNIDAD	1
1746	SENSOR ECT (TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE)	UNIDAD	1
1747	SENSOR ETS (TEMPERATURA DEL GAS DEL EGR)	UNIDAD	1
1748	SENSOR EVP (POSICION DEL EGR)	UNIDAD	1
1749	SENSOR FLS (NIVEL DE COMBUSTIBLE)	UNIDAD	1
1750	SENSOR FRP (PRESION DEL RIEL DE COMBUSTIBLE)	UNIDAD	1
1751	SENSOR IAT (TEMPERATURA AIRE ADMISION)	UNIDAD	1
1752	SENSOR IFS (FALLO DE IGNICION)	UNIDAD	1
1753	SENSOR KNOCK (DE DETONACION)	UNIDAD	1
1754	SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE)	UNIDAD	1
1755	SENSOR MAP (PRESION ABSOLUTA MULTIPLE)	UNIDAD	1
1756	SENSOR MAT (TEMPERATURA AIRE MULTIPLE)	UNIDAD	1
1757	SENSOR O2 (DE OXIGENO)	UNIDAD	1
1758	SENSOR OPS (PRESION DE ACEITE)	UNIDAD	1
1759	SENSOR OTS (TEMPERATURA DEL ACEITE)	UNIDAD	1
1760	SENSOR RPM (REVOLUCIONES X MINUTO MOTOR)	UNIDAD	1
1761	SENSOR TDC (PUNTO MUERTO PISTON)	UNIDAD	1
1762	SENSOR TPS (POSICION DE LA MARIPOSA)	UNIDAD	1
1763	SENSOR TRAMPA COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
1764	SENSOR VSS (DE VELOCIMETRO)	UNIDAD	1
1765	SOKET UNIDAD	UNIDAD	1
1766	SOLENOIDE / AUTOMATICO.	UNIDAD	1
1767	SOLENOIDE CORTE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
1768	SOLENOIDE DRENADO SEDIMENTOS	UNIDAD	1
1769	SWITCH DIRECCIONAL	UNIDAD	1
1770	SWITCH IGNICION	UNIDAD	1
1771	TERMINAL DE OJO	UNIDAD	1
1772	TERMINAL MEDIDOR COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
1773	VALVULA IAC (CONTROL DE AIRE AL RALENTI)	UNIDAD	1
1774	VENTILADOR ALTERNADOR	UNIDAD	1
MOTOCICLETA- HONDA BROS RWT44C			
1775	ACEITE	UNIDAD	1
1776	ACEITE 4T	UNIDAD	1

1777	ACEITE DE DIFERENCIAL FRONTAL SAE 90	UNIDAD	1
1778	ACEITE DEL ENGRANAJE FINAL SAE 90	UNIDAD	1
1779	ACEITE HIDRAULICO	UNIDAD	1
1780	AGUJA CARBURADOR	UNIDAD	1
1781	ALTERNADOR	UNIDAD	1
1782	AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	1
1783	AMORTIGUADOR TRASERO	UNIDAD	1
1784	ANILLOS	UNIDAD	1
1785	ARBOL DE LEVAS	UNIDAD	1
1786	ARRANQUE	UNIDAD	1
1787	AUTOMATICO ARRANQUE	UNIDAD	1
1788	BALANCIN ADMISION	UNIDAD	1
1789	BALANCIN ESCAPE	UNIDAD	1
1790	BANDAS FRENO TRASERO	UNIDAD	1
1791	BANDAS FRENO DELANTERO	UNIDAD	1
1792	BASE ESPEJO IZQUIERDO COMPLETO	UNIDAD	1
1793	BASE MALETERO	UNIDAD	1
1794	BATERIA	UNIDAD	1
1795	BIELA	UNIDAD	1
1796	BOBINA DE ALTA	UNIDAD	1
1797	BOBINA DE CARGA	UNIDAD	1
1798	BOBINA DE ENCENDIDO	UNIDAD	1
1799	BOBINA DE LUCES	UNIDAD	1
1800	BOBINA PULSADORA	UNIDAD	1
1801	BOBINAS DE ALTA	UNIDAD	1
1802	BOMBA ACEITE	UNIDAD	1
1803	BOMBA FRENO DELANTERO CON DEPOSITO	UNIDAD	1
1804	BOMBA FRENO TRASERO	UNIDAD	1
1805	BOMBA FRENO TRASERO CON DEPOSITO	UNIDAD	1
1806	BOMBA HIDRAULICA EMBRAGUE	UNIDAD	1
1807	BOMBILLO DIRECCIONAL	UNIDAD	1
1808	BOMBILLO FAROLA	UNIDAD	1
1809	BOMBILLO PILOTO	UNIDAD	1
1810	BOMBILLO PORTA PLACA	UNIDAD	1
1811	BOMBILLO STOP	UNIDAD	1
1812	BOMBILLO TABLERO	UNIDAD	1
1813	BRAZO TENSOR MECANICO	UNIDAD	1
1814	BUJE SEPARADOR RODAMIENTO RUEDA TRASERA	UNIDAD	1
1815	BUJES BALANCIN SUSPENSION TRASERA	UNIDAD	1
1816	BUJES MONO BRAZO COMPLETO	UNIDAD	1
1817	BUJES SUSPENSION TRASERA	UNIDAD	1
1818	BUJES TIJERA COMPLETO	UNIDAD	1
1819	BUJIA	UNIDAD	1
1820	CABLE POSITIVO BATERIA	UNIDAD	1
1821	CADENILLA REPARTICION	UNIDAD	1
1822	CAJA COMPLETA FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1
1823	CAJA EMBRAGUE COMPLETO	UNIDAD	1
1824	CAJA PIÑON VELOCIMETRO	UNIDAD	1
1825	CALIPER FRENO DELANTERO	UNIDAD	1
1826	CALIPER FRENO TRASERO	UNIDAD	1
1827	CAMPANA DELANTERA	UNIDAD	1
1828	CAMPANA TRASERA	UNIDAD	1
1829	CAÑA ACELERADOR	UNIDAD	1
1830	CAPUCHON BUJIA	UNIDAD	1
1831	CASQUETES BIELA	UNIDAD	1
1832	CASQUETES CIGÜEÑAL	UNIDAD	1
1833	CATALINA DE CADENA	UNIDAD	1
1834	CAUCHO CAMPANA	UNIDAD	1

1835	CAUCHO CONECTOR CARBURADOR A FILTRO	UNIDAD	1
1836	CAUCHO MANGO IZQUIERDO	UNIDAD	1
1837	CAUCHO MANILAR IZQUIERDO	UNIDAD	1
1838	CAUCHO MORDAZA	UNIDAD	1
1839	CDI UNIDAD ELECTRONICA	UNIDAD	1
1840	CHAPA MALETERO	UNIDAD	1
1841	CIGÜEÑAL	UNIDAD	1
1842	CILINDRO MOTOR	UNIDAD	1
1843	COGINETES CIGÜEÑAL	UNIDAD	1
1844	CONJUNTO MANIJA EMBRAGUE	UNIDAD	1
1845	CORONA BOBINA	UNIDAD	1
1846	CORREA DE TRANSMICION	UNIDAD	1
1847	CORTINA CARBURADOR	UNIDAD	1
1848	CULATA MOTOR	UNIDAD	1
1849	CUNAS DIRECCION	UNIDAD	1
1850	DIAFRAGMA CARBURADOR	UNIDAD	1
1851	DIRECCIONAL DELANTERA	UNIDAD	1
1852	DIRECCIONAL DELANTERA R Y L	UNIDAD	1
1853	DIRECCIONAL TRASERA	UNIDAD	1
1854	DIRECCIONAL TRASERA R Y L	UNIDAD	1
1855	DISCO EMBRAGUE	UNIDAD	1
1856	DISCO FRENO DELANTERO	UNIDAD	1
1857	DISCO FRENO TRASERO	UNIDAD	1
1858	EJE DE CAMBIOS	UNIDAD	1
1859	EJE DE LEVAS	UNIDAD	1
1860	EJE DE LEVAS ADMISION	UNIDAD	1
1861	EJE DE LEVAS ESCAPE	UNIDAD	1
1862	EJE DE SALIDA	UNIDAD	1
1863	EJE LEVA FRENO	UNIDAD	1
1864	EMBOLO VALVULA ADMISION (MONEDA)	UNIDAD	1
1865	EMBOLO VALVULA ESCAPE (MONEDA)	UNIDAD	1
1866	EMBRAGUE DEL ARRANQUECOMPLETO	UNIDAD	1
1867	EMPAQUE ARBOL LEVA (CULATA)	UNIDAD	1
1868	EMPAQUE CILINDRO	UNIDAD	1
1869	EMPAQUE CLUTCH	UNIDAD	1
1870	EMPAQUE CULATA	UNIDAD	1
1871	EMPAQUE CULATIN	UNIDAD	1
1872	EMPAQUE SALIDA EXHOSTO	UNIDAD	1
1873	EMPAQUE TAPA CAMBIOS	UNIDAD	1
1874	EMPAQUE TAPA CLUTCH	UNIDAD	1
1875	EMPAQUE TAPA DE CARTER DERECHA	UNIDAD	1
1876	EMPAQUE TAPA VALVULA	UNIDAD	1
1877	EMPAQUE TAPA VOLANTE	UNIDAD	1
1878	EMPAQUE TENSOR AUTOMATICO CADENILLA	UNIDAD	1
1879	EMPAQUE UNION EXOSTO	UNIDAD	1
1880	EMPAQUE VOLANTE	UNIDAD	1
1881	EMPAQUETADURA BOMBA FRENO TRASERO	UNIDAD	1
1882	EMPAQUETADURA MOTOR	UNIDAD	1
1883	ENGRANAJE DE PARTIDA ARRANQUE	UNIDAD	1
1884	ENGRANAJE SECUNDARIO TERCERA	UNIDAD	1
1885	ESCOBILLA ARRANQUE	UNIDAD	1
1886	ESCOBILLA ARRANQUEY PORTA ESCOBILLA	UNIDAD	1
1887	ESFERAS DE LA DIRECCION	UNIDAD	1
1888	ESPEJO DERECHO	UNIDAD	1
1889	ESPEJO IZQUIERDO	UNIDAD	1
1890	FAROLA DELANTERA	UNIDAD	1
1891	FAROLA PRINCIPAL	UNIDAD	1
1892	FILTRO ACEITE	UNIDAD	1

1893	FILTRO AIRE	UNIDAD	1
1894	FILTRO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
1895	FLASHER 12 VOLTIOS	UNIDAD	1
1896	GOMA CONECTOR CARBURADOR	UNIDAD	1
1897	GUAYA ACELERADOR	UNIDAD	1
1898	GUAYA CHOQUE	UNIDAD	1
1899	GUAYA CLUTCH	UNIDAD	1
1900	GUAYA EMBRAGUE	UNIDAD	1
1901	GUAYA FRENO TRASERO	UNIDAD	1
1902	GUAYA VELOCIMETRO	UNIDAD	1
1903	GUIA CADENILLA	UNIDAD	1
1904	GUIAS VALVULAS	UNIDAD	1
1905	HORQUILLA	UNIDAD	1
1906	INSTALACION ELECTRICA (ARNEX)	UNIDAD	1
1907	INTERRUPTOR APAGADO RUN	UNIDAD	1
1908	INYECTOR	UNIDAD	1
1909	JUEGO CUACHOS MANILARES	UNIDAD	1
1910	JUEGO DISCOS EMBRAGUE	UNIDAD	1
1911	KIT ARRASTRE	UNIDAD	1
1912	KIT BIELA	UNIDAD	1
1913	KIT BUJES TIJERA	UNIDAD	1
1914	KIT BUJES TIJERA COMPLETO	UNIDAD	1
1915	KIT CARBURADOR	UNIDAD	1
1916	KIT DE ARRASTRE	UNIDAD	1
1917	KIT PISTON	UNIDAD	1
1918	KIT RETENEDORES	UNIDAD	1
1919	KIT RETENEDORES MOTOR	UNIDAD	1
1920	KIT RODAMIENTOS CAJA CAMBIOS 4	UNIDAD	1
1921	KIT TORNILLO PORTA SPROKET	UNIDAD	1
1922	LENTE STOP	UNIDAD	1
1923	LIQUIDO DE FRENOS	UNIDAD	1
1924	LIQUIDO FRENOS	UNIDAD	1
1925	LLANTA DELANTERA	UNIDAD	1
1926	LLANTA TRASERA	UNIDAD	1
1927	LLAVE DE PASO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
1928	LLAVE PASO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
1929	LUBRICACION GUAYAS	UNIDAD	1
1930	LUZ STROBER DELANTERA	UNIDAD	1
1931	LUZ STROBER TRASERA	UNIDAD	1
1932	MALETERO	UNIDAD	1
1933	MANDO APAGADOR RUN	UNIDAD	1
1934	MANDO DE LUCES	UNIDAD	1
1935	MANDO ENCENDIDO	UNIDAD	1
1936	MANGUERA GASOLINA	UNIDAD	1
1937	MANGUERA RADIADOR INFERIOR	UNIDAD	1
1938	MANGUERA RADIADOR SUPERIOR	UNIDAD	1
1939	MANGUERAS DEL LIQUIDO DE FRENOS	UNIDAD	1
1940	MANIGUETA CLUTCH	UNIDAD	1
1941	MANIGUETA EMBRAGUE	UNIDAD	1
1942	MANIGUETA FRENO	UNIDAD	1
1943	MOTOR ARRANQUE	UNIDAD	1
1944	MULETA LATERAL	UNIDAD	1
1945	NEUMATICO DELANTERO	UNIDAD	1
1946	NEUMATICO TRASERO	UNIDAD	1
1947	NUCLEO EMBRAGUE	UNIDAD	1
1948	ORING FILTRO ACEITE	UNIDAD	1
1949	ORING MANGUERA RADIADOR	UNIDAD	1
1950	O-RING MOTOR DE ARRANQUE	UNIDAD	1

1951	ORING PERA NEUTRO	UNIDAD	1
1952	ORING TAPON ACEITE	UNIDAD	1
1953	PALANCA CAMBIOS	UNIDAD	1
1954	PALANCA DE CAMBIOS	UNIDAD	1
1955	PARRILLA TRASERA	UNIDAD	1
1956	PASADOR MORDAZA	UNIDAD	1
1957	PASTA AGUJA CARBURADOR	UNIDAD	1
1958	PASTILLAS FRENO DELANTERO	UNIDAD	1
1959	PASTILLAS FRENO DELANTERO DER	UNIDAD	1
1960	PASTILLAS FRENO DELANTERO IZQ	UNIDAD	1
1961	PASTILLAS FRENO TRASERA	UNIDAD	1
1962	PEDAL CRANK	UNIDAD	1
1963	PEDAL DE ARRANQUECOMPLETO	UNIDAD	1
1964	PERA FRENO DELANTERO	UNIDAD	1
1965	PERA FRENO TRASERO	UNIDAD	1
1966	PERA MANIGUETA EMBRAGUE	UNIDAD	1
1967	PIN AGUJA	UNIDAD	1
1968	PIÑON DE PRIMERA	UNIDAD	1
1969	PIÑON DE QUINTA	UNIDAD	1
1970	PITO	UNIDAD	1
1971	PLATINA RETEN EJE CAMBIOS	UNIDAD	1
1972	PORTA ESCOBILLAS	UNIDAD	1
1973	PORTADOR EMBRAGUE COMPLETO	UNIDAD	1
1974	PRENSA EMBRAGUE	UNIDAD	1
1975	PULVERIZADOR	UNIDAD	1
1976	RADIADOR	UNIDAD	1
1977	RADIADOR ACEITE	UNIDAD	1
1978	RADIO TRASERO	UNIDAD	1
1979	REFRIGERANTE DEL MOTOR	UNIDAD	1
1980	REGULADOR CORRIENTE	UNIDAD	1
1981	REJILLA CODO EXOSTO	UNIDAD	1
1982	RELAY ARRANQUE	UNIDAD	1
1983	RESORTE MULETA	UNIDAD	1
1984	RESORTE PEDAL ARRANQUE	UNIDAD	1
1985	RETEN LEVA CLUTCH	UNIDAD	1
1986	RETENEDOR EJE CAMBIOS	UNIDAD	1
1987	RETENEDOR EJE SALIDA	UNIDAD	1
1988	RETENEDORES TELESCOPICOS	UNIDAD	1
1989	RIN TRASERO	UNIDAD	1
1990	RODAMIENTO EJE SECUNDARIO CAJA	UNIDAD	1
1991	RODAMIENTO EMBRAGUE	UNIDAD	1
1992	RODAMIENTO PORTA PLATO	UNIDAD	1
1993	RODAMIENTO PORTA SPROKER	UNIDAD	1
1994	RODAMIENTO RUEDA DELANTERA	UNIDAD	1
1995	RODAMIENTO RUEDA TRASERA	UNIDAD	1
1996	RODAMIENTOS CIGÜEÑAL	UNIDAD	1
1997	ROLDANA PRIMARIA MOVIL	UNIDAD	1
1998	ROLDANA SECUNDARIA CORREDIZA	UNIDAD	1
1999	ROLDANA SECUNDARIA FIJA COMPLETA	UNIDAD	1
2000	RUEDA DE ARRANQUE	UNIDAD	1
2001	SELLO VALVULAS	UNIDAD	1
2002	SENSOR PATA LATERAL	UNIDAD	1
2003	SENSOR VELOCIMETRO	UNIDAD	1
2004	SEPARADORES DISCOS CLUTCH	UNIDAD	1
2005	SIRENA	UNIDAD	1
2006	SOCKET FAROLA	UNIDAD	1
2007	SOPORTE MOTOR	UNIDAD	1
2008	SPROKET	UNIDAD	1

2009	STOP	UNIDAD	1
2010	SWITCH DE ENCENDIDO	UNIDAD	1
2011	SWITCH SIRENA	UNIDAD	1
2012	SWITCH STROBER	UNIDAD	1
2013	TAPA CENTRO EMBRAGUE	UNIDAD	1
2014	TAPA VALVULA	UNIDAD	1
2015	TAPON CARTER	UNIDAD	1
2016	TAPON CULATIN	UNIDAD	1
2017	TAPON DE DRENAJE	UNIDAD	1
2018	TAPON DEL NIVEL DE ACEITE	UNIDAD	1
2019	TENSOR AUTOMATICO	UNIDAD	1
2020	TENSOR MECANICO	UNIDAD	1
2021	TERMINAL ELECTRICA	UNIDAD	1
2022	TERMINAL GUAYA CHOQUE	UNIDAD	1
2023	TERMINAL PITO	UNIDAD	1
2024	TERMOSTATO	UNIDAD	1
2025	TORNILLO 6X15	UNIDAD	1
2026	TORNILLO 6X30	UNIDAD	1
2027	TORNILLO 8X20	UNIDAD	1
2028	TORNILLO MANIGUETA CLUTCH	UNIDAD	1
2029	TORNILLO MORDAZA	UNIDAD	1
2030	TORNILLO MULETA	UNIDAD	1
2031	TORNILLO PASADOR MORDAZA	UNIDAD	1
2032	TORNILLOS DISCO FRENO DELANTERO	UNIDAD	1
2033	TORNILLOS DISCO FRENO TRASERO	UNIDAD	1
2034	TORQUE CARBURADOR	UNIDAD	1
2035	TUBO DE ESCAPE COMPLETO	UNIDAD	1
2036	UNIDAD ARRANQUE	UNIDAD	1
2037	UNIDAD ELECTRONICA CDI	UNIDAD	1
2038	UNIDAD ELECTRONICA ECU	UNIDAD	1
2039	VALVULA ADMISION	UNIDAD	1
2040	VALVULA ESCAPE	UNIDAD	1
2041	VALVULA SELLOMATIC	UNIDAD	1
2042	VALVULAS ADMISION	UNIDAD	1
2043	VALVULAS ESCAPE	UNIDAD	1
2044	VARILLA FRENO	UNIDAD	1
2045	VARILLA IMPULSADOR	UNIDAD	1
2046	VELOCIMETRO	UNIDAD	1
2047	VENTILADOR	UNIDAD	1

TRACTORES (JOHN DEERE 5310MFWD;JOHN DEERE 64672)

2048	Servicio de cambio y Suministro del kit de rodamientos del alternador generador de carga de batería y ponerlo en funcionamiento en el tractor	UNIDAD	1
2049	Servicio de cambio y Suministro del portadiodos del alternador generador de carga de batería y ponerlo en funcionamiento en el tracto	UNIDAD	1
2050	Servicio de cambio y Suministro del Rotor del alternador generador de carga de batería y ponerlo en funcionamiento en el tractor	UNIDAD	1
2051	Servicio de cambio y Suministro del Estator (corona) del alternador generador de carga de batería y ponerlo en funcionamiento en el tractor	UNIDAD	1
2052	Servicio de cambio y Suministro del alternador generador de carga de batería y ponerlo en funcionamiento en el tractor	UNIDAD	1
2053	Servicio de cambio y Suministro del regulador de carga eléctrica del sistema eléctrico y ponerlo en funcionamiento en el tractor	UNIDAD	1

2054	Servicio de cambio y Suministro de las escobillas del alternador y ponerlo en funcionamiento en el tractor	UNIDAD	1
2055	Servicio de cambio y Suministro de la correa motriz del alternador de carga electrica del sistema electrico y ponerlo en funcionamiento en el tractor	UNIDAD	1
2056	Servicio de cambio y Suministro del suiche de encendido del tractor, encargado de gobernar el sistema electrico general del tractor y ponerlo en funcionamiento en el tractor	UNIDAD	1
2057	Servicio de cambio y Suministro de encendido de luces del sistema electrico y ponerlo en funcionamiento en el tractor.	UNIDAD	1
2058	Servicio de cambio y Suministro e la unidad de la luminaria delantera lado derecho , poniendolo en funcionamiento en el sistema de luces del tractor	UNIDAD	1
2059	Servicio de cambio y Suministro e la unidad de la luminaria delantera lado izquierda , poniendolo en funcionamiento en el sistema de luces del tractor	UNIDAD	1
2060	Servicio de cambio y Suministro del bombillo de la direccional, poniendolo en funcionamiento en el sistema de luces del tractor.	UNIDAD	1
2061	Servicio de cambio y Suministro de las escobillas del motor de arranque y ponerlo en funcionamiento en el tractor	UNIDAD	1
2062	Servicio de cambio y Suministro kit de rodamientos (balineras) del motor de arranque y ponerlo en funcionamiento en el tractor	UNIDAD	1
2063	Servicio de cambio y Suministro del solenoide (o automatico) del motor de arranque y ponerlo en funcionamiento en el tractor	UNIDAD	1
2064	Servicio de cambio y Suministro del kit de bobinas de campo del motor de arranque y ponerlo en funcionamiento en el tractor	UNIDAD	1
2065	Servicio de cambio y Suministro del inducido del motor de arranque y ponerlo en funcionamiento en el tractor	UNIDAD	1


Katerine Viviana García Orjuela
JEFE DE RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES